

AR-15 EJECTOR ROLL PIN - BRN AR-15 BOLT EJECTOR ROLL PIN, STEEL

OEM AR-15/M16 replacement Ejector Roll Pin.



Attributes

- Name: BRN AR-15 BOLT EJECTOR ROLL PIN, STEEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100040959
- Mfr. No.: AZ-0006
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 050806029644

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: AR15 Ejector Roll Pin Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Goupille de Remplacement Ejector Roll Pin AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kołka Wyrzutnika AR15 BROWNELLS](#)

AR15 Ejector Roll Pin Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Ejector Roll Pin by Brownells. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and handling of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the AR15 platform and its components before attempting installation.
- Always handle firearms and related components with care, following standard safety practices.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any visible defects or damages before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this Ejector Roll Pin with compatible AR15 and M16 models.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working on your firearm.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the pin or firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before beginning any work.
- Do not attempt to modify the Ejector Roll Pin or use it in any application other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer.
- Ensure you are working in a clean, welllit area.

2. Installation:

- Remove the bolt carrier group from the firearm.
- Locate the ejector and its corresponding pin hole.
- Align the Ejector Roll Pin with the hole in the ejector.
- Gently tap the pin into place using the punch tool and hammer. Ensure it is seated properly.

3. PostInstallation Check:

- Verify that the pin is secure and that the ejector functions correctly.
- Reassemble the bolt carrier group and reinsert it into the firearm.
- Perform a function check to ensure everything operates as expected.

4. Usage:

- Regularly inspect the Ejector Roll Pin for wear or damage during routine firearm maintenance.
- Replace the pin if any signs of damage are observed.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ejector Roll Pin in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the AR15 Ejector Roll Pin, please contact the manufacturer or refer to the product's packaging for additional support information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Goupille de Remplacement Ejector Roll Pin AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la goupille de remplacement Ejector Roll Pin pour votre AR15/M16 de BROWNELLS. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille et remplacez-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas d'accident ou d'incident impliquant ce produit, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou du retrait de la goupille.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne forcez pas la goupille lors de l'installation ; assurez-vous qu'elle s'insère facilement.
- Si vous ressentez une résistance excessive, vérifiez l'alignement de la goupille et de l'éjecteur.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou en cours d'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer.
- Rassemblez les outils nécessaires : un marteau et un poinçon en acier.

2. Installation :

- Alignez la goupille avec le trou de l'éjecteur.
- Utilisez le poinçon pour guider la goupille dans le trou.
- Tapotez doucement avec le marteau pour insérer la goupille jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Vérifiez que la goupille est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de l'éjecteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Nettoyez régulièrement la zone autour de la goupille pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les centres de recyclage ou de collecte des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir toutes les informations nécessaires concernant votre produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre goupille de remplacement Ejector Roll Pin AR15.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kołka Wyrzutnika AR15 BROWNELLS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup oryginalnego zamiennika Ejector Roll Pin do AR15/M16. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj produktu tylko w połączeniu z kompatybilnymi elementami AR15/M16.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia kołka.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne) podczas instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji (np. młotek, wkrętak, szczypce).
- Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń w kołku wyrzutnika oraz w miejscu jego montażu.

2. Instalacja:

- Umieść kołek wyrzutnika w odpowiednim otworze w elemencie AR15/M16.
- Użyj młotka, aby delikatnie wprowadzić kołek na miejsce, unikając nadmiernego uderzania, które może spowodować uszkodzenie.
- Upewnij się, że kołek jest prawidłowo osadzony i nie wystaje poza powierzchnię.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj działanie wyrzutnika, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj stan kołka podczas konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Kołek wyrzutnika należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego Ejector Roll Pin do AR15/M16.