

# **Goupille d'éjecteur AR-15 - BRN AR-15 Goupille roulée d'éjecteur de culasse, acier**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Goupilles Ejecteur](#)

Goupille de remplacement Ejector Roll Pin OEM pour AR-15/M16.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BRN AR-15 Goupille roulée d'éjecteur de culasse, acier](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 100040959
- N° fabr.: AZ-0006
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806029644

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Goupille de Remplacement Ejector Roll Pin AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Goupille de Remplacement Ejector Roll Pin AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi la goupille de remplacement Ejector Roll Pin pour votre AR15/M16 de BROWNELLS. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille et remplacezla si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas d'accident ou d'incident impliquant ce produit, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou du retrait de la goupille.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne forcez pas la goupille lors de l'installation ; assurezvous qu'elle s'insère facilement.
- Si vous ressentez une résistance excessive, vérifiez l'alignement de la goupille et de l'éjecteur.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou en cours d'installation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer.
- Rassembliez les outils nécessaires : un marteau et un poinçon en acier.

### 2. Installation :

- Alinez la goupille avec le trou de l'éjecteur.
- Utilisez le poinçon pour guider la goupille dans le trou.
- Tapotez doucement avec le marteau pour insérer la goupille jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Vérifiez que la goupille est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.

### 3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de l'éjecteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Nettoyez régulièrement la zone autour de la goupille pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

## Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les centres de recyclage ou de collecte des déchets dangereux dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir toutes les informations nécessaires concernant votre produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre goupille de remplacement Ejector Roll Pin AR15.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)