

AR-15 XTREME TRIGGERS 2-STAGE - HIPERFIRE XTREME MOD-2 TRIGGER 2-STAGE CURVED

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Que tu tires en compétition, que tu t'entraînes pour te défendre et protéger ta famille, ou que tu souhaites simplement profiter du tir sur le stand, il est essentiel de s'assurer que ton fusil fait "bang" à chaque fois, sans faille. Les gâchettes à deux étages HIPERFIRE Xtreme intègrent la même technologie pour laquelle HIPERFIRE est reconnu. Une énergie de frappe de marteau plus élevée, une technologie de verrouillage à démarrage doux, des poids de traction réglables par l'utilisateur, des composants de qualité militaire et une fabrication de précision se combinent pour créer l'une des gâchettes à deux étages les plus robustes disponibles aujourd'hui. Disponibles en 3 modèles différents. Mod-1 Gâchette Courbée 2-Étages : Courte, réglable par l'utilisateur, premier étage de 2 à 2 ½ livres. Mur minimal du deuxième étage avec un poids réglable de 1 ½ livre. Tir total de 3 ½ à 4 livres avec des ressorts à bascule verts ou rouges respectivement. Premier étage légèrement plus long que Mod-2 et Mod-3 pour une préparation du premier étage plus définie. La courbure de la gâchette permet l'ajout du HIPERSHOE® (vendu séparément). Mod-2 Gâchette Courbée 2-Étages : Minimale, réglable par l'utilisateur, premier étage de 2 à 3 livres. Mur minimal du deuxième étage avec un poids de 1 ½ livre. Tir total de 3 ½ à 4 ½ livres avec des ressorts à bascule verts ou rouges respectivement. Premier étage plus court que Mod-1 pour une sensation plus précise. La courbure de la gâchette permet l'ajout du HIPERSHOE® (vendu séparément). Mod-3 Gâchette Plate 2-Étages : Minimale, réglable par l'utilisateur, premier étage de 2 à 3 livres. Mur minimal du deuxième étage avec un poids de 1 ½ livre. Tir total de 3 ½ à 4 ½ livres avec des ressorts à bascule verts ou rouges respectivement. Premier étage plus court que Mod-1 pour une sensation plus précise. La gâchette plate inclut le HIPERSHOE®. Tous les trois modèles incluent les caractéristiques suivantes : Mur distinct entre les premier et deuxième étages permettant de "préparer" efficacement la gâchette pour une confiance accrue. Déclenchement propre et sans effort. Déplacement excessif imperceptible. Inclut des ressorts de réglage. Les gâchettes HIPERFIRE Xtreme sont compatibles avec les AR-15, les AR de style 308 et les AR de style 9mm ou PPC, y compris le Six MPX.



Caractéristiques

- Nom: [HIPERFIRE XTREME MOD-2 TRIGGER 2-STAGE CURVED](#)
- Fabricant: [HIPERFIRE](#)
- Référence: 100041029
- N° fabr.: X2SM2
- Style: 2-Etapes
- Poids du colis: 0.132kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 859177004492

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD2

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD2. Ce produit est conçu pour offrir une performance exceptionnelle et une sécurité optimale lors de son utilisation. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le déclencheur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre.
- Évite de tirer si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises ton arme.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout autour d'enfants ou de personnes non formées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton déclencheur et de ton arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le déclencheur est compatible avec ton modèle d'AR15 avant l'installation.
- Ne modifie pas le déclencheur sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise uniquement des munitions appropriées et conformes aux spécifications de ton arme.
- Ne tire pas si le déclencheur semble défectueux ou si tu sens une résistance anormale.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:** Suis les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur existant.
3. **Installation du déclencheur HIPERFIRE:**
 - Insère le déclencheur dans le boîtier de l'arme.
 - Fixe le déclencheur en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Vérifie que tout est bien en place et sécurisé.
4. **Réglage:** Ajuste les poids de traction selon tes préférences en utilisant les ressorts fournis.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement.
- Prends le temps de te familiariser avec le fonctionnement du déclencheur et les différentes étapes de tir.
- Entraîne-toi dans un environnement sûr avant d'utiliser le déclencheur dans des situations de compétition ou de défense.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de ton déclencheur, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Ne jette pas le déclencheur dans des ordures ménagères ou dans des lieux non autorisés.
- Contacte un centre de recyclage ou une autorité locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton déclencheur, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client. Il est essentiel d'avoir accès à des informations fiables pour garantir ta sécurité et celle des autres.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD2. Prends le temps de te former et de respecter les règles de sécurité pour profiter pleinement de ton expérience de tir.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch