

AR-15 XTREME TRIGGERS 2-STAGE - HIPERFIRE XTREME MOD-3 TRIGGER 2-STAGE FLAT

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Que tu tires en compétition, que tu t'entraînes pour te défendre et protéger ta famille, ou que tu souhaites simplement profiter du tir sur le stand, il est essentiel de s'assurer que ton fusil fait "bang" à chaque fois, sans faille. Les gâchettes à deux étages HIPERFIRE Xtreme intègrent la même technologie pour laquelle HIPERFIRE est reconnu. Une énergie de frappe de marteau plus élevée, une technologie de verrouillage à démarrage doux, des poids de traction réglables par l'utilisateur, des composants de qualité militaire et une fabrication de précision se combinent pour créer l'une des gâchettes à deux étages les plus robustes disponibles aujourd'hui. Disponibles en 3 modèles différents. Mod-1 Gâchette Courbée 2-Étages : Courte, réglable par l'utilisateur, premier étage de 2 à 2 ½ livres. Mur minimal du deuxième étage avec un poids réglable de 1 ½ livre. Tir total de 3 ½ à 4 livres avec des ressorts à bascule verts ou rouges respectivement. Premier étage légèrement plus long que Mod-2 et Mod-3 pour une préparation du premier étage plus définie. La courbure de la gâchette permet l'ajout du HIPERSHOE® (vendu séparément). Mod-2 Gâchette Courbée 2-Étages : Minimale, réglable par l'utilisateur, premier étage de 2 à 3 livres. Mur minimal du deuxième étage avec un poids de 1 ½ livre. Tir total de 3 ½ à 4 ½ livres avec des ressorts à bascule verts ou rouges respectivement. Premier étage plus court que Mod-1 pour une sensation plus précise. La courbure de la gâchette permet l'ajout du HIPERSHOE® (vendu séparément). Mod-3 Gâchette Plate 2-Étages : Minimale, réglable par l'utilisateur, premier étage de 2 à 3 livres. Mur minimal du deuxième étage avec un poids de 1 ½ livre. Tir total de 3 ½ à 4 ½ livres avec des ressorts à bascule verts ou rouges respectivement. Premier étage plus court que Mod-1 pour une sensation plus précise. La gâchette plate inclut le HIPERSHOE®. Tous les trois modèles incluent les caractéristiques suivantes : Mur distinct entre les premier et deuxième étages permettant de "préparer" efficacement la gâchette pour une confiance accrue. Déclenchement propre et sans effort. Déplacement excessif imperceptible. Inclut des ressorts de réglage. Les gâchettes HIPERFIRE Xtreme sont compatibles avec les AR-15, les AR de style 308 et les AR de style 9mm ou PPC, y compris le Six MPX.



Caractéristiques

- Nom: [HIPERFIRE XTREME MOD-3 TRIGGER 2-STAGE FLAT](#)
- Fabricant: [HIPERFIRE](#)
- Référence: 100041030
- N° fabr.: X2SM3
- Style: 2-Etapes
- Poids du colis: 0.132kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 859177004508

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3

Introduction

Le déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3 est conçu pour offrir une expérience de tir précise et fiable. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Ce guide fournit des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le déclencheur est installé par un professionnel qualifié ou selon les instructions fournies.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer des travaux d'entretien ou d'installation.
- Évite d'utiliser le déclencheur dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Garde le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Assure-toi que la zone de tir est sécurisée et que personne ne se trouve à proximité de la trajectoire de tir.
- Ne pas forcer le déclencheur. Si tu ressens une résistance, vérifie l'installation et l'ajustement du déclencheur.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser en situation réelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage :

- Retire le mécanisme de déclenchement existant selon les instructions du fabricant.

3. Installation du Déclencheur :

- Place le déclencheur HIPERFIRE XTREME dans le logement prévu.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement alignées et fixées.

4. Réglage :

- Ajuste les poids de traction selon tes préférences, en suivant les instructions fournies.
- Effectue un test de fonctionnement pour vérifier que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie le bon fonctionnement du déclencheur.
- Prends le temps de t'habituer à la sensation et au fonctionnement du déclencheur lors de séances d'entraînement.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais vérifier le déclencheur par un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Apporte le déclencheur à un centre de collecte approprié ou à un professionnel pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le déclencheur AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3 en toute sécurité. Suis ces instructions pour garantir une expérience de tir sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

 ;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch