

SINGLE SHOT HENRY 22" - SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"

A Single-Shot Rifle For Hunters Who Want a Challenge

These single-shot rifles are aimed at the challenge of hunting with only one round on board, and hunters who prefer the uncomplicated durability of the design. Make no mistake though- while some might consider a single-shot an entry-level proposition, we build these to the same high standards as all of our fine centerfire rifles, and not to be a budget model in any sense of the word.



Attributes

- Name: SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041768
- Mfr. No.: H015-350
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 350 Legend
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 3.81kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835400192

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"](#)
- [English: SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"](#)

Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22". Dieses Gewehr ist für die Herausforderung des Jagens mit nur einem Schuss konzipiert. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den Gesetzen und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region vertraut machen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie das Gewehr in einem sicheren, verschlossenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (Kaliber: 350 Legend).
- Achten Sie darauf, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist, bevor Sie abdrücken.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Betrachten Sie immer die Sicherheitszone hinter Ihrem Ziel, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Üben Sie verantwortungsbewusstes Schießen und respektieren Sie die Umgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie den Verschluss und setzen Sie eine Patrone in die Kammer ein.
- Schließen Sie den Verschluss, um das Gewehr zu laden.

3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Position ein und zielen Sie auf Ihr Ziel.
- Betätigen Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen und überprüfen Sie, ob es vollständig entladen ist.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronenhülsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nur an autorisierte Händler oder Fachleute ab, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung Ihres Gewehrs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Abschluss

Die Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben, wenn Sie mit Ihrem SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22 arbeiten. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your rifle. Please read this document carefully and follow all instructions to minimize risks and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Only load the rifle when you are ready to shoot.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Ensure that the area is clear of people and obstacles before shooting.
- Store the rifle unloaded and in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rifle for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition type for your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear line of sight before shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This rifle is not intended for use by children. Ensure that only individuals who are legally permitted to handle firearms use this rifle.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- **Shooting Range:** Use this rifle at a designated shooting range or a safe, open area where shooting is permitted.
- **Handling:** When transporting the rifle, keep it unloaded and in a secure case.
- **Cleaning:** Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance to prevent malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- Open the action of the rifle.
- Insert a single round of 350 Legend ammunition into the chamber.
- Close the action securely.

2. Firing the Rifle:

- Ensure that you are in a safe shooting position.
- Take aim at your target.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire.

3. Unloading the Rifle:

- Open the action immediately after firing.
- Remove the spent cartridge from the chamber.
- Ensure the rifle is unloaded before handling or storing.

4. Maintenance:

- Clean the rifle regularly using appropriate cleaning supplies.
- Inspect the barrel for obstructions before each use.
- Store the rifle in a dry place to prevent rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- When disposing of the rifle, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Consider recycling or donating the rifle to a licensed firearm dealer or organization that accepts such items.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please contact your local authorized dealer or manufacturer. Always refer to the manufacturer's website or customer service for the most accurate and up-to-date information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND. Thank you for your attention to these important guidelines. Stay safe and responsible.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile Single Shot Henry 22". Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di caccia sicura e soddisfacente. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il fucile.
- Tenere sempre il fucile puntato in una direzione sicura.
- Non mettere mai il dito sul grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la pulizia.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate per questo modello.
- Tenere il fucile fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare mai il fucile o le sue parti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare sempre l'arma prima di ogni utilizzo per verificare che sia in buone condizioni.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).
- Non sparare in aree dove ci possono essere persone o animali non autorizzati.
- Assicurarsi di avere un'adeguata identificazione del bersaglio prima di sparare.
- Non utilizzare il fucile se si è sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Durante la caccia, seguire tutte le leggi e le normative locali riguardanti la caccia e l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Posizionare il fucile su una superficie stabile e sicura.

2. Caricamento:

- Inserire una cartuccia nel caricatore, assicurandosi che sia correttamente allineata.
- Chiudere il caricatore e prepararsi a sparare.

3. Sparare:

- Puntare il fucile verso il bersaglio.
- Controllare l'area circostante per la sicurezza.
- Premere delicatamente il grilletto per sparare.

4. Scarico:

- Dopo l'uso, rimuovere tutte le cartucce dal fucile.
- Controllare nuovamente che il fucile sia scarico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, è possibile contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea o visitare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza dei prodotti.

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile del Fucile Single Shot Henry 22". La sicurezza è la priorità numero uno.

Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku SINGLE SHOT HENRY 22". Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání vašeho výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou jako s nabitou, dokud si nejste jisti, že je prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neobsahuje cizí předměty.
- Používejte pouze náboje, které jsou určeny pro vaši pušku (350 Legend).
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nabitím pušky se ujistěte, že jste na bezpečném místě.
- Nikdy se nesnažte rozebrat pušku během používání.
- Pokud dojde k selhání při výstřelu, nechte pušku v klidu po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte znovu vystřelit.
- Neprovádějte úpravy nebo vylepšení na pušce bez odborného dohledu.
- Udržujte pušku čistou a pravidelně ji kontrolujte na opotřebení.

Pokyny k instalaci a používání

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je puška správně sestavena a zda jsou všechny součásti bezpečně na svém místě.
- Nabití pušky:
 - Otevřete závěr a vložte jeden náboj do komory.
 - Uzavřete závěr a ujistěte se, že je zajištěn.
- Při střelbě:
 - Ujistěte se, že máte stabilní postoj a držíte pušku oběma rukama.
 - Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a plynule.
- Po střelbě:
 - Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
 - Vyčistěte pušku a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je prázdná a bezpečně demontovaná.
- Odstraňte všechny nebezpečné součásti v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici odbornou pomoc v případě potřeby.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vaší pušky SINGLE SHOT HENRY 22".