

SINGLE SHOT HENRY 22" - SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER 22"

A Single-Shot Rifle For Hunters Who Want a Challenge

These single-shot rifles are aimed at the challenge of hunting with only one round on board, and hunters who prefer the uncomplicated durability of the design. Make no mistake though- while some might consider a single-shot an entry-level proposition, we build these to the same high standards as all of our fine centerfire rifles, and not to be a budget model in any sense of the word.



Attributes

- Name: SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER 22"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041769
- Mfr. No.: H015-450
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 450 Bushmaster
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 3.538kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835400246

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"](#)

Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER. Dieses Gewehr ist für Jäger konzipiert, die die Einfachheit und Haltbarkeit eines Einzelladergewehrs schätzen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, auch wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahre das Gewehr in einem sicheren, abschließbaren Bereich auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Trage immer Schutzbrille und Ohrenschutz beim Schießen.
- Überprüfe das Gewehr regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Mündung des Gewehrs immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Entlade das Gewehr vollständig, bevor du es transportierst oder reinigst.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen (Kaliber: 450 Bushmaster).
- Achte darauf, den Abzug nicht zu betätigen, solange du nicht zielen und schießen möchtest.
- Vermeide Ablenkungen und konzentriere dich auf deine Umgebung, während du schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du in einem genehmigten Schießbereich bist.
- Überprüfe, ob das Gewehr entladen ist.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffne das System, indem du die Kammer öffnest.
- Lege eine Patrone in die Kammer.
- Schließe die Kammer und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.

3. Schießen:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Ziele auf das Ziel und atme tief durch.
- Betätige den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Entladen des Gewehrs:

- Öffne die Kammer und entferne die Patrone.
- Überprüfe das Gewehr, um sicherzustellen, dass es vollständig entladen ist.

5. Reinigung:

- Reinige das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Verwende dafür geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronenhülsen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringe das Gewehr nicht in die Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen, um Rost und Korrosion zu vermeiden.
- Wenn das Gewehr nicht mehr verwendet werden kann, kontaktiere einen Fachmann für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bei der Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir bei allen Fragen oder Anliegen helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your rifle. It is crucial to follow these guidelines to minimize risks and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the rifle is unloaded when not in use and during cleaning.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the rifle's operation and safety features before use.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling the rifle.
- Always be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct ammunition type for your rifle (450 Bushmaster).
- Inspect the rifle for any damage or obstructions before each use.
- Do not modify the rifle or use aftermarket parts that are not approved by the manufacturer.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that could impair your safety.
- Be cautious of the rifle's recoil and ensure a firm grip when firing.
- Do not engage in horseplay or distractions while handling the rifle.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and hunting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- No installation is required for the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE as it is ready for use upon purchase.
- Ensure that the rifle is properly assembled and that all parts are securely in place before use.

Usage

1. Loading the Rifle

- Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Load one round of 450 Bushmaster ammunition into the chamber.
- Close the action securely.

2. Aiming and Firing

- Position yourself in a stable stance, ensuring a clear line of sight to your target.
- Use the adjustable rear sight and front sight to align your aim.
- Firmly hold the rifle and gently squeeze the trigger to fire.

3. After Firing

- Immediately open the action and remove the spent cartridge.
- Inspect the chamber for any obstructions before loading another round.
- Store the rifle safely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle in accordance with local laws and regulations.
- If the rifle is no longer in use, consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal options.
- Ensure that any remaining ammunition is disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. It is important to reach out for assistance if you have questions or require further guidance.

By following these safety instructions, you contribute to a safer shooting environment and enhance your overall experience with the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22"

Introduzione

Benvenuti nell'istruzione di sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22". Questo manuale è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservate queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il fucile in modo irresponsabile o per scopi non previsti.
- Tenere il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Fucile:** Prima di ogni utilizzo, controllare che il fucile sia in buone condizioni e privo di difetti.
- **Caricamento:** Caricate il fucile solo quando siete pronti a sparare. Assicuratevi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- **Scaricamento:** Dopo l'uso, scaricate sempre il fucile prima di riporlo.
- **Ambiente di Tiro:** Utilizzate il fucile solo in aree designate per il tiro, lontano da persone e animali.
- **Comportamento Responsabile:** Non puntate mai il fucile verso qualcosa che non intendete colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Assemblaggio:** Seguire le istruzioni del produttore per assemblare il fucile, se necessario.
2. **Controllo della Sicurezza:** Assicurarvi che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando non si utilizza il fucile.
3. **Caricamento della Cartuccia:**
 - Aprire il caricatore e inserire una cartuccia 450 Bushmaster.
 - Chiudere il caricatore e assicurarsi che sia ben fissato.
4. **Pronto all'Uso:**
 - Controllare che l'arma sia in posizione di sicurezza.
 - Puntare in una direzione sicura prima di disattivare il meccanismo di sicurezza.
5. **Sparare:**
 - Premere il grilletto con attenzione e solo quando siete pronti.
 - Dopo aver sparato, controllare l'ambiente circostante prima di ricaricare.
6. **Manutenzione:** Pulire regolarmente il fucile secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le cartucce nel normale spazzatura.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicuratevi di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Fucile Single Shot Henry 22". Utilizzate il vostro fucile in modo sicuro e responsabile.

Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení pušky SINGLE SHOT HENRY 22". Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku, aby se zajistila vaše ochrana a ochrana ostatních. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Zajistěte, aby byla puška vždy uchovávána mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Nikdy nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při manipulaci s puškou se vždy ujistěte, že je zajištěna proti náhodnému výstřelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda není poškozena.
- Používejte pouze doporučené náboje specifikované v tomto dokumentu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při střelbě vždy směřujte hlaveň pušky bezpečným směrem.
- Nikdy nesměřujte pušku na lidi nebo zvířata.
- Před zahájením střelby se ujistěte, že je okolí bezpečné a že se v blízkosti nenacházejí žádné osoby.
- Při přebíjení pušky dbejte na to, abyste se ujistili, že je puška zaměřena bezpečně.
- Nezapomeňte nosit ochranné brýle a sluchátka během střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si prostudujte návod k použití a zkontrolujte všechny součásti pušky.
- Ujistěte se, že je puška správně sestavena a že všechny součásti fungují, jak mají.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník prázdný a zda je puška v bezpečném stavu.
- Při střelbě dodržujte doporučenou vzdálenost a pozici pro maximální stabilitu a přesnost.
- Po použití pušku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky a jejích součástí dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nenechávejte pušku nebo její části na místech, kde by mohly představovat nebezpečí pro ostatní.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti a používání vaší pušky SINGLE SHOT HENRY 22", neváhejte se obrátit na odborníky nebo autorizované prodejce. Vždy se ujistěte, že máte přístup k aktuálním informacím a pokynům.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečnost je na prvním místě!