

# AR-15 PEAK ULTRALIGHT mirini fissi - AR-15 PEAK/01 mirino anteriore fisso in ferro nero

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Set mire](#)

## Semplicità e Affidabilità delle Classiche Mire Fisse, oltre a Miglioramenti Funzionali

Le mire fisse Scalarworks Peak sono per i tiratori che desiderano la familiarità delle classiche mire fisse AR-15, con miglioramenti che le rendono più adatte per i moderni carabine tattici. Il team di Scalarworks ha progettato le Peak per un raggio di mira di 15", rendendole molto più adatte all'uso con carabine AR-15 rispetto alle vecchie mire "A2" progettate per il raggio di 20" del fucile M16A2. Le mire fisse Peak sono regolabili manualmente per l'elevazione (anteriore) e la deriva (posteriore) in scatti di 1/2 MOA. Il post della mira anteriore è lavorato per la larghezza corretta per il raggio di mira di 15" e la sua superficie piatta elimina il bias di evidenziazione. La finestra della mira posteriore presenta anche una superficie piatta per il tiratore, evitando di distorcere ombre e/o abbagliamenti causati dalla superficie concava della finestra A2 conforme agli standard militari. Realizzate in alluminio 7075 T6 - molto più resistente della lega standard 6061 Hardware in acciaio 4140H con finitura Black Nitride e anodizzazione dura Mil-A-8625 Tipo III Altezza di 36mm (1.42") sopra il binario Post anteriore: 1.35mm di larghezza Aperture flip posteriori: 1.78mm (.07") e 5.08mm (.20") Come bonus, le mire fisse Peak sono progettate per posizionarsi 36mm sopra il binario, rendendole ideali come mire di backup per un ottica Aimpoint montata su un Scalarworks Leap Mount (disponibile separatamente). Monta un set sulla tua carabina e scopri quanto possono essere efficaci le mire fisse!



## Caratteristiche

- Nome: [AR-15 PEAK/01 mirino anteriore fisso in ferro nero](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 100043531
- N. fab.: SW1010
- Colore: Nero
- Tipo: Fisso
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.086kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 856481007034

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Fisse Scalarworks Peak](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Fisse Scalarworks Peak

## Introduzione

Grazie per aver scelto le mire fisse Scalarworks Peak per la tua carabina AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo al contempo la massima sicurezza. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e corretto delle mire fisse, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni le mire fisse in buone condizioni, controllando regolarmente eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare le mire fisse in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare le mire fisse in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Tieni le mire fisse lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che le mire siano montate correttamente sulla tua carabina prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare le mire fisse in situazioni di tiro non controllate o non sicure.
- Assicurati che l'arma sia sempre trattata come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio delle Mire Fisse

- Assicurati che la carabina sia scarica prima di iniziare il montaggio.
- Posiziona il post della mira anteriore sulla slitta della carabina in modo che sia ben allineato.
- Fissa il post della mira anteriore utilizzando l'hardware fornito, seguendo le istruzioni del produttore.
- Monta la mira posteriore sulla slitta, assicurandoti che sia ben bloccata.

### 2. Regolazione delle Mire

- Regola l'elevazione della mira anteriore e la deriva della mira posteriore utilizzando gli strumenti appropriati.
- Effettua le regolazioni in incrementi di 1/2 MOA per garantire precisione.

### 3. Uso delle Mire Fisse

- Utilizza la finestra della mira posteriore per allineare il tuo bersaglio.
- Scegli l'apertura flip appropriata (1.78mm o 5.08mm) in base alle tue preferenze e condizioni di tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le mire fisse secondo le normative locali per i rifiuti di prodotti elettronici e metallici.
- Non gettare le mire fisse nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla le comunicazioni ufficiali del produttore. È importante rimanere informati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi alle mire fisse Scalarworks Peak.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con le mire fisse Scalarworks Peak. Ricorda sempre di rispettare le normative locali e di mantenere un comportamento responsabile durante l'uso delle armi.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)