

AR-15 PEAK ULTRALIGHT mirini fissi - AR-15 PEAK 01 mirino posteriore fisso in metallo nero

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Set mire](#)

Semplicità e Affidabilità delle Classiche Mire Fisse, oltre a Miglioramenti Funzionali

Le mire fisse Scalarworks Peak sono per i tiratori che desiderano la familiarità delle classiche mire fisse AR-15, con miglioramenti che le rendono più adatte per i moderni carabine tattici. Il team di Scalarworks ha progettato le Peak per un raggio di mira di 15", rendendole molto più adatte all'uso con carabine AR-15 rispetto alle vecchie mire "A2" progettate per il raggio di 20" del fucile M16A2. Le mire fisse Peak sono regolabili manualmente per l'elevazione (anteriore) e la deriva (posteriore) in scatti di 1/2 MOA. Il post della mira anteriore è lavorato per la larghezza corretta per il raggio di mira di 15" e la sua superficie piatta elimina il bias di evidenziazione. La finestra della mira posteriore presenta anche una superficie piatta per il tiratore, evitando di distorcere ombre e/o abbagliamenti causati dalla superficie concava della finestra A2 conforme agli standard militari. Realizzate in alluminio 7075 T6 - molto più resistente della lega standard 6061 Hardware in acciaio 4140H con finitura Black Nitride e anodizzazione dura Mil-A-8625 Tipo III Altezza di 36mm (1.42") sopra il binario Post anteriore: 1.35mm di larghezza Aperture flip posteriori: 1.78mm (.07") e 5.08mm (.20") Come bonus, le mire fisse Peak sono progettate per posizionarsi 36mm sopra il binario, rendendole ideali come mire di backup per un ottica Aimpoint montata su un Scalarworks Leap Mount (disponibile separatamente). Monta un set sulla tua carabina e scopri quanto possono essere efficaci le mire fisse!



Caratteristiche

- Nome: [AR-15 PEAK 01 mirino posteriore fisso in metallo nero](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 100043532
- N. fab.: SW1020
- Colore: Nero
- Tipo: Fisso
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.102kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 856481007188

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per le Mire Fisse Scalarworks Peak](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per le Mire Fisse Scalarworks Peak

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire fisse Scalarworks Peak per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e una maggiore sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto delle mire fisse. Ti invitiamo a leggerla attentamente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Controlla regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo le mire fisse Scalarworks Peak su armi compatibili.
- Non modificare le mire o utilizzare parti non autorizzate.
- Tieni le mire lontane dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare le mire, assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Durante l'installazione, utilizza attrezzi appropriati per evitare danni alle mire o all'arma.
- Non utilizzare le mire in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Fai attenzione a non colpire le mire durante l'uso dell'arma, per evitare danni.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'arma

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori installati sul binario.

2. Installazione delle mire

- Posiziona la mira anteriore sul binario dell'arma, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la mira anteriore utilizzando le viti fornite, stringendole saldamente ma senza forzare.
- Posiziona la mira posteriore sul binario, seguendo la stessa procedura di installazione.

3. Regolazione delle mire

- Regola l'elevazione della mira anteriore e la deriva della mira posteriore utilizzando il meccanismo di regolazione a scatti di 1/2 MOA.
- Controlla l'allineamento delle mire attraverso il mirino e il bersaglio.

4. Utilizzo delle mire

- Utilizza le mire fisse per una mira efficace durante il tiro.
- Sperimenta con le aperture flip posteriori per trovare quella più adatta alle tue esigenze.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando le mire non sono più utilizzabili, smaltiscile in conformità con le normative locali.

- Non gettare le mire nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Se hai domande o necessiti di ulteriore supporto, ti incoraggiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle mire fisse Scalarworks Peak.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it