

AR-15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE - RA-140 RAVE CURVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE

RISE's RA-140 Super Sporting Trigger (SST) for ARs has been a popular choice for many customers and now it's even better than ever as the Rave 140. Extreme reliability through enhanced engineering. No take-up — just a smooth, crisp break and a short Quik-Klik™ reset you can feel. Elementary installation — no set screws to tighten. Sleek appearance to accompany the enhanced performance. Available with curved or flat trigger blade. Single stage, 3.5-lb. pull weight. The ideal cost-conscious upgrade. Includes free anti-walk pins for worry-free. Installation. Melonite-coated interior parts for enhanced strength and corrosion resistance. Contained in an anodized housing machined from a solid block of 6061 aluminum, which is more. durable and longer lasting than punch-tin housings to help the trigger perform flawlessly under a variety of conditions. Compatible with AR-style platforms with mil-spec dimensions — including .223/5.56, .308, 6.5, and 9mm calibers. Backed by the RISE More-Bang-for-Your-Buck Performance Guarantee and Lifetime Warranty. The Breek Arms WARHAMMER MOD2 ambi charging handle is a simple and affordable upgrade that will substantially increase the use of your AR-15. Easily grab on either side of the handle and you can quickly charge your rifle even with large gloves with the textured grooves that are cut into the latch handles. The wide set-back latches work great for large optics. The low profile design keeps it slim and sleek looking without sacrificing functionality. Made entirely out of 7075 aluminum for added strength and durability! The new MOD2 design features improvements for further reducing gas blowback in the shooter's face. The relief cuts on the top and bottom of the stem are designed to help direct extra gas out the side and away from your face. And for any gas that does manage to go straight back, we increased the height of the shelf to better cover the back of the upper. These modifications help improve the shooting experience, especially when shooting suppressed!



Attributes

- Name: RA-140 RAVE CURVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE
- Manufacturer: RISE ARMAMENT
- Product no.: 100044017
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.127kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 RA140 RAVE Trigger & Warhammer MOD2 Charging Handle Bundle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bundle AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktverwendung:** Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- **Sicherheitsausrüstung:** Trage immer geeignete Sicherheitsausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während du das Produkt benutzt.
- **Aufbewahrung:** Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Überwachung:** Lass das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- **Regelmäßige Kontrollen:** Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt montiert ist.
- **Waffenhandhabung:** Behandle alle Waffen, als ob sie geladen wären. Halte den Lauf immer in eine sichere Richtung.
- **Testen:** Teste die Funktionalität des Abzugs und des Ladegriffs in einer sicheren Umgebung, bevor du das Produkt im Einsatz verwendest.
- **Gasrückstoß:** Achte auf den Gasrückstoß, insbesondere beim Schießen mit Schalldämpfer. Stelle sicher, dass du die Modifikationen des Ladegriffs verstehst, um dein Schießerlebnis zu verbessern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des Abzugs:**
 1. Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen deines AR15 Handbuchs.
 2. Setze den RISE RA140 RAVE TRIGGER in das Gehäuse ein.
 3. Verwende die mitgelieferten AntiWalkPins, um den Abzug zu sichern.
 4. Überprüfe die Funktion des Abzugs vor dem Schießen.
- **Installation des Ladegriffs:**
 1. Entferne den alten Ladegriff.
 2. Setze den WARHAMMER MOD2 Ladegriff an die vorgesehene Stelle.
 3. Stelle sicher, dass der Ladegriff fest sitzt und die strukturierten Rillen korrekt ausgerichtet sind.
 4. Teste die Funktionalität des Ladegriffs, um sicherzustellen, dass du ihn leicht von beiden Seiten greifen kannst.
- **Nutzung:** Lade dein Gewehr mit dem Ladegriff und achte darauf, dass du den Griff sicher und stabil hältst. Bei Verwendung des Abzugs achte auf einen sanften und klaren Druck, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- **Recycling:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- **Sicherheitsvorkehrungen:** Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts vor der Entsorgung sicher und umweltgerecht behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an die entsprechenden Stellen in deiner Region.

Bitte beachte, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und anweisungen befolgen musst, um die Sicherheit zu gewährleisten und die bestmögliche Leistung deines AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE zu genießen.

Safety Instruction Guide for AR15 RA140 RAVE Trigger & Warhammer MOD2 Charging Handle Bundle

Introduction

Thank you for choosing the AR15 RA140 RAVE Trigger and Warhammer MOD2 Charging Handle Bundle. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new products. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and ammunition separately and securely.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Use appropriate eye and ear protection when operating your firearm.
- Do not modify the trigger or charging handle beyond the manufacturer's specifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the trigger is properly installed and functioning before use.
- Only use the trigger and charging handle with compatible ARstyle platforms as specified.
- Be cautious when charging the firearm, especially with gloves, to avoid slipping.
- Avoid placing your face directly behind the charging handle during operation to minimize gas blowback.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior, cease use immediately and inspect the firearm and accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

- 1. Prepare Your Workspace:** Ensure you have a clean, welllit area to work in. Gather necessary tools including a punch tool and hammer if needed.
- 2. Remove Existing Trigger:**
 - Unload your firearm and ensure it is clear.
 - Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
- 3. Install the RA140 RAVE Trigger:**
 - Position the RA140 trigger into the trigger housing.
 - Align the antiwalk pins with the trigger holes.
 - Tap the pins gently into place using a punch tool and hammer if necessary.
 - Ensure the trigger moves freely and the reset mechanism is functional.
- 4. Install the Warhammer MOD2 Charging Handle:**
 - Remove the existing charging handle from your upper receiver.
 - Insert the Warhammer MOD2 charging handle into the receiver.
 - Ensure it is seated properly and operates smoothly.
- 5. Final Checks:**
 - Conduct a function check on both the trigger and charging handle to ensure proper installation.
 - Confirm that there are no obstructions in the trigger mechanism or charging handle.

Usage Instructions

- To operate the trigger, ensure the firearm is ready to fire. Pull the trigger smoothly to engage.
- To charge the firearm using the Warhammer MOD2 charging handle, grip the handle firmly and pull it back to chamber a round.
- Always check the firearm's chamber after charging to confirm it is loaded properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the trigger or charging handle becomes damaged beyond safe use, follow local laws for the disposal of firearm accessories.
- Do not attempt to repair damaged components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 RA140 RAVE Trigger and Warhammer MOD2 Charging Handle Bundle, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you help ensure a safe and enjoyable experience with your new products.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bundle AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il bundle AR15 RA140 RAVE TRIGGER e WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale per riferimento futuro.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o danni visibili.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto o il manico di carica.
- Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Evita di puntare l'arma verso persone o animali.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o con mani bagnate.
- Assicurati che il fucile sia ben mantenuto e pulito per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto RAVE RA140

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. Inserisci il grilletto RAVE RA140 nel suo alloggiamento.
4. Utilizza i perni antiwalk inclusi per fissare il grilletto in posizione.
5. Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Installazione del Manico di Carica WARHAMMER MOD2

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il manico di carica esistente.
3. Inserisci il manico di carica WARHAMMER MOD2.
4. Assicurati che il manico sia saldamente in posizione.
5. Controlla il funzionamento del manico prima di utilizzare l'arma.

Uso del Grilletto e del Manico di Carica

- Utilizza il grilletto RAVE RA140 per un'azione di sparo fluida e netta.
- Carica il fucile utilizzando il manico di carica WARHAMMER MOD2, afferrando il manico da entrambi i lati per una maggiore comodità.
- Assicurati di mantenere il manico pulito e privo di detriti per un funzionamento ottimale.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti dell'arma.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del bundle AR15 RA140 RAVE TRIGGER e WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole ammuksia ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai käytön aikana, jotta osat eivät vaurioidu.
- Huolehdi siitä, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja että siinä ei ole ammuksia.
2. Poista vanha liipaisin ja latauskahva, jos sellaiset ovat käytössä.
3. Asenna RISE RA140 RAVE TRIGGER seuraavasti:
 - Aseta liipaisin paikalleen.
 - Kiinnitä liipaisin mukana tulevilla antiwalkpulteilla.
4. Asenna WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE seuraavasti:
 - Aseta latauskahva paikalleen.
 - Varmista, että kahva liikkuu sujuvasti ja että se on kunnolla kiinnitetty.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet tai huollat sitä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseenkäsittelyä säännöllisesti.
- Pidä huolta henkilökohtaisista suojavarusteistasi ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 RA140 RAVE TRIGGER & WARHAMMER MOD2 CHARGING HANDLE BUNDLE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.