

Goupilles de démontage AR-15 inox 5.56MM - AR-15 goupilles de démontage +.040 noir 5.56MM

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Matériels Receiver](#) > [Goupilles Receiver](#)

PF-040 (Pins, Forward Controls, 0.040) est un ensemble de pins de pivot et de démontage AR15/M16 élégamment simples et superbement conçus. Usinés à partir de barres en acier inoxydable 17-4 PH et finis QPQ, ces pins sont 0.040 plus longs que les spécifications TDP. Les pins PF-040 peuvent être décrits comme "inversement allongés", car ils sont plus longs du côté gauche du récepteur, la longueur supplémentaire du pin de démontage n'interfère pas avec le fonctionnement de la sécurité ambidextre. Lorsque les pins PF-040 sont enfoncés depuis le côté gauche, le +0.040 se transforme en longueur supplémentaire et en zone de prise sur la tête du pin du côté droit, ce qui, combiné à leur douceur exceptionnelle, rend le retrait du pin très facile. Le design des têtes de pin PF-040 est élégant et dépouillé, en accord avec notre philosophie de design qui privilégie la fonctionnalité à l'esthétique. Les têtes de pin du côté droit PF-040 (lorsqu'elles sont installées sur un récepteur, avec le canon pointé vers l'extérieur) sont plates, avec un petit chanfrein à 45 degrés. Il y a un petit creux sur la tête du pin gauche, et la pointe des balles (jusqu'à 9 mm) peut être utilisée pour enficher les pins sur des récepteurs bien ajustés. Pin de pivot et de démontage AR-15/M16 traité 17-4 QPQ avec 0.040 de longueur supplémentaire. REMARQUE : PF-040 peut ne pas fonctionner avec des croises "PDW" qui ont des barres chevauchant les trous de pin de démontage.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 goupilles de démontage +.040 noir 5.56MM](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 100044420
- N° fabr.: PF-040 (PINS FO)
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 680665827107

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Goupilles de Démontage AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Goupilles de Démontage AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les goupilles de démontage AR15 en acier inoxydable 5.56mm de Forward Controls Design. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les goupilles.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Conservez les goupilles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des goupilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les goupilles vousmême.
- Consultez un professionnel qualifié si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilisez les goupilles uniquement avec des récepteurs compatibles AR15/M16.
- Installation** : Assurezvous que les goupilles sont correctement installées avant d'utiliser votre arme.
- Manipulation** : Évitez de forcer les goupilles lors de l'installation ou du retrait. Utilisez la pointe des balles (jusqu'à 9 mm) pour enfoncez les pins sur des récepteurs bien ajustés.
- Sécurité ambidextre** : La longueur supplémentaire de 0.040 ne doit pas interférer avec le fonctionnement de la sécurité ambidextre. Vérifiez que tout fonctionne correctement après l'installation.
- Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser les goupilles dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter leur performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre récepteur AR15 est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que vous avez les outils nécessaires à portée de main.

2. Installation des Goupilles :

- Alinez les goupilles avec les orifices de votre récepteur.
- Enfoncez doucement les goupilles du côté gauche jusqu'à ce qu'elles soient en place. Utilisez la pointe des balles si nécessaire pour faciliter le processus.
- Vérifiez que les têtes de pin sont correctement orientées, avec le chanfrein de 45 degrés vers l'extérieur.

3. Vérification :

- Une fois installées, vérifiez que les goupilles sont bien fixées et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le fonctionnement de la sécurité ambidextre pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

4. Retrait des Goupilles :

- Pour retirer les goupilles, poussez doucement depuis le côté gauche avec la pointe des balles si nécessaire.

- Assurezvous de manipuler les goupilles avec précaution pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les goupilles dans les ordures ménagères.
- Si les goupilles sont endommagées ou usées, contactez un centre de recyclage local pour connaître les options de mise au rebut appropriées.
- Assurezvous de suivre les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des goupilles de démontage AR15, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurezvous de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des produits potentiellement dangereux.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des goupilles de démontage AR15. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr