

AR-15 Auslösefeder - Disconnecter-Feder für AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile Disconnecter](#) > [Unterbrecherfeder](#)

Die Disconnecter Spring von Sons of Liberty Gun Works ist eine originale OEM-Feder für Mil-Spec AR-15s.



Eigenschaften

- Name: [Disconnecter-Feder für AR-15](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100045026
- Herst.-Nr.: DISCONNECTORSPR
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 785939517620

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15 Disconnecter Spring von Sons of Liberty Gun Works](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 Disconnecter Spring von Sons of Liberty Gun Works

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Disconnecter Spring von Sons of Liberty Gun Works entschieden hast. Diese Feder ist ein wichtiges Bauteil für MilSpec AR15s. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Disconnecter Spring nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installierst und verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Feder nur für den vorgesehenen Zweck in einem AR15.
- Vermeide den Kontakt mit der Feder, wenn sie unter Spannung steht.
- Achte darauf, dass alle Teile des AR15 vor der Installation der Feder sicher und fest sitzen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während du mit dem AR15 arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das AR15 entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeitest, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

2. Installation der Disconnecter Spring:

- Entferne die vorhandene Disconnecter Spring gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die neue Disconnecter Spring vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Funktionalität des AR15, um sicherzustellen, dass die Feder korrekt installiert ist.
- Führe eine Sicherheitsüberprüfung durch, bevor du das AR15 verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Disconnecter Spring gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass die Feder nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung

benötigst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn es um die Verwendung von Feuerwaffen und deren Komponenten geht. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Erlebnis mit deiner Disconnecter Spring von Sons of Liberty Gun Works zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de