

EDGEBAK GATER STD 3-1/2" H 3/8" Spreizung schwarz CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK GATER STD 3-1/2" H 3/8" Spreizung schwarz CORDURA](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045558
- Herst.-Nr.: EDGE STD GATER
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE

Einleitung

Herzlich willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießtasche. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Tasche ausschließlich für den Transport und die Unterstützung von Schusswaffen und Zubehör.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche korrekt positioniert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Tasche liegen, die beim Transport oder bei der Nutzung Verletzungen verursachen könnten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Tasche, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Halten Sie die Tasche trocken und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Nutzung vollständig entleert und auf Schäden überprüft wurde.
- **Verwendung:**
 - Legen Sie die Tasche auf eine stabile Oberfläche.
 - Platzieren Sie Ihre Schusswaffe oder Ihr Zubehör sicher darauf.
 - Nutzen Sie die gepolsterte Oberseite für zusätzlichen Komfort und Stabilität.
- **Nach der Nutzung:**
 - Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Tasche.
 - Überprüfen Sie die Tasche auf Schäden und reinigen Sie sie bei Bedarf.
 - Lagern Sie die Tasche an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen.

Wir danken Ihnen für den Kauf der EDGEBAK GATER EDGEWOOD Schießtasche und wünschen Ihnen eine sichere und erfolgreiche Nutzung.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de