

EDGEBAK GATER STD 3-1/2" H 3/8" ABSTAND 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK GATER STD 3-1/2" H 3/8" ABSTAND 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045559
- Herst.-Nr.: EDGE STD GATER
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIESSBAGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIESSBAGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIESSBAGS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts sowie zu den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produkt Sicherheit:** Stelle sicher, dass du die Schießtasche gemäß den Anweisungen verwendest, um mögliche Risiken zu vermeiden.
- Erweiterte Rückrufe:** Achte auf Rückrufmeldungen und Informationen über gefährliche Produkte. Halte dich über die EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.
- Online Einkaufen:** Wenn du das Produkt online kaufst, gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie im stationären Handel.
- Besondere Verbraucherfokussierung:** Achte darauf, dass das Produkt nicht für Kinder unter dem Alter von 14 Jahren geeignet ist.
- EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich an die EUKontaktstelle, die für das Produkt zuständig ist.
- Schnelle Warnungen:** Informiere dich regelmäßig über unsichere Produkte und Rückrufaktionen über das Safety Gate System der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Schießtasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht beschädigt ist, bevor du sie verwendest.
- Halte die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende die Tasche nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und sicheren Unterlage verwendet wird.
- Achte darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Tasche sind, die Verletzungen verursachen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau der Tasche:

- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer ebenen Fläche liegt.
- Entfalte die Tasche vollständig und überprüfe, ob sie keine sichtbaren Schäden aufweist.

2. Verwendung der Tasche:

- Lege die gepolsterte Oberseite der Tasche auf eine stabile Unterlage, um deine Abzugshand zu unterstützen.
- Stelle sicher, dass die Tasche während der Nutzung nicht verrutscht.
- Nutze die stabilen Ohrkombinationen, um die Tasche in Position zu halten.

3. Pflege der Tasche:

- Reinige die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, sie sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich bei deiner Gemeinde über spezielle Recycling oder Entsorgungsprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung der EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIESSBAGS!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de