

# EDGEBAK GATER TALL 4" H 3/8" Abstand schwarz CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK GATER TALL 4" H 3/8" Abstand schwarz CORDURA](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045562
- Herst.-Nr.: EDGE TALL GATER
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN
- Über uns

# **Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN**

## **Einführung**

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deiner Schießauflage herausholen kannst. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe die Schießauflage regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Verwende das Produkt nur in einer sicheren Umgebung, die für Schießsportaktivitäten geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Schießsport und die Verwendung von Schießauflagen.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Stelle sicher, dass die Schießauflage auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
- Verwende die Schießauflage nur mit geeigneten Waffen, die für den Schießsport zugelassen sind.
- Vermeide den Kontakt mit der Oberseite der Schießauflage während des Schießens, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um ein ungewolltes Verrutschen oder Umkippen zu verhindern.
- Bei der Verwendung der Schießauflage achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen für den Schießsport eingehalten werden.

## **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

- Stelle die Schießauflage auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Basis der Schießauflage gut auf dem Boden aufliegt, um Stabilität zu gewährleisten.
- Lege deine Waffe sicher und stabil auf die gepolsterte Oberseite der Schießauflage.
- Verwende die Schießauflage nur zum Abstützen der Waffe während des Schießens und nicht für andere Zwecke.
- Nach dem Gebrauch solltest du die Schießauflage reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von NichtEssenProdukten.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zu deiner EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Bei Fragen zur Produktsicherheit kannst du dich an die zuständigen Behörden oder den EU Safety Gate wenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)