

EDGE BAG GATER TALL, 4" H, 3/4" Spreizung, schwarz, Cordura

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. "Overlay Ears" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGE BAG GATER TALL, 4" H, 3/4" Spreizung, schwarz, Cordura](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045564
- Herst.-Nr.: EDGE TALL GATER
- Art: Rear Bag,Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Komfort zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie die Tasche trocken und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.
- Achten Sie beim Umgang mit der Tasche auf Ihre Umgebung, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu belasten, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie die gepolsterte Oberseite der Tasche, um Ihre Abzugshand zu stützen und einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die "Overlay Ears" korrekt positioniert sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Tasche zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Aufstellen der Tasche:

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Platzieren Sie die Tasche mit der flachen Basis nach unten.

2. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie Ihre Waffe auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die "Overlay Ears" richtig positioniert sind, um eine stabile Unterstützung zu bieten.
- Verwenden Sie die Tasche in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Vermeiden Sie es, die Tasche im Hausmüll zu entsorgen, wenn sie beschädigt ist.

- Prüfen Sie, ob es spezielle Recyclingprogramme für Materialien wie Cordura und Leder in Ihrer Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder gefährliche Produkte den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufupdates und Sicherheitsinformationen zu Ihrem Produkt.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in EDGEBAG und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de