

EDGE[®] BAG GATER TALL altezza 4" apertura 3/4" finitura 3M Slick

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Questo è un sacco lungo e pesante - circa il doppio della lunghezza dell'Original (6" x 13") - il massimo in termini di stabilità. Il peso riempito può facilmente superare i 25 lbs, a seconda dell'altezza del corpo. Presenta una parte superiore imbottita per appoggiare la mano del grilletto e include le stesse combinazioni di orecchie dell'Original. Il Gater ha una base piatta a più strati. Il modello EDGE include i seguenti aggiornamenti: Base del sacco extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo. ""Overlay Ears"" - Che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, così come a un'estrema longevità e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma del sacco, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mettono in mostra il nostro nuovissimo logo e evidenziano l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [EDGE[®] BAG GATER TALL altezza 4" apertura 3/4" finitura 3M Slick](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045565
- N. fab.: EDGE TALL GATER
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: 3M Slick,Leather
- Tipo: Rear Bag,Coniglio
- Peso della spedizione: 0.635kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sacco EDGEBA GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il sacco lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Utilizza il sacco solo in aree designate e sicure per il tiro.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempisci il sacco, assicurati di utilizzare solo materiali raccomandati per evitare sovraccarichi.
- Non superare il peso massimo raccomandato di 25 lbs.
- Utilizza il sacco su superfici stabili per prevenire scivolamenti o ribaltamenti.
- Non utilizzare il sacco come supporto per armi da fuoco non sicure o danneggiate.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza da altre persone e oggetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco

- Assicurati che il sacco sia completamente riempito secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che la parte superiore imbottita sia in buone condizioni.

2. Posizionamento

- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacco sia orientato correttamente prima dell'uso.

3. Uso del Sacco

- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita.
- Utilizza le orecchie del sacco per migliorare la stabilità durante il tiro.

4. Manutenzione

- Pulisci il sacco regolarmente con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Ispeziona il sacco per eventuali danni prima e dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del sacco.
- Non gettare il sacco in discariche non autorizzate.
- Se il sacco è danneggiato e non può essere riparato, considera di portarlo in un centro di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore.

Avvertenze Finali

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. È fondamentale seguire queste istruzioni e rimanere informati sulle pratiche sicure durante l'uso del sacco EDGEBAK GATER EDGEWOOD. Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti è un passo importante per garantire la sicurezza di tutti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it