

EDGEBAK NEW FARLEY Vorderschaftauflage - EDGEBAK NEW FARLEY FRONTREST 2-1/4" HUNTER SCHWARZ CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderstütze für die ""New Farley"" Oberteile. Dies sind die neuen Farley-Oberteile, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst sind. Wenn dein Farley-Oberteil mit klappbaren Seitenplatten konstruiert ist, bestelle bitte die ""Old Farley"" Vorderstütze. Die Basis misst 5-1/8" X 1-3/4". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu halten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK NEW FARLEY FRONTREST 2-1/4" HUNTER SCHWARZ CORDURA](#)
- Hersteller: [EDGEGOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045604
- Herst.-Nr.: EDGE NEW FARLEY
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile und sichere Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil auf einer ebenen Fläche steht, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie während der Nutzung einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (z. B. Ohrenschutz), wenn Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem der Front Rest platziert wird, stabil und eben ist.
- Setzen Sie den Front Rest an die gewünschte Stelle und überprüfen Sie, ob er fest steht.

2. Nutzung

- Platzieren Sie den Schaft Ihrer Waffe vorsichtig in die vorgesehene Halterung des Front Rests.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher und stabil im Rest sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Führen Sie Ihre Schüsse nur ab, wenn Sie sicher sind, dass sich niemand in der Gefahrenzone befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Materialien, wenn es recycelbar ist.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de