

EDGEBAK NEW FARLEY Vorderschaftauflage - EDGEBAK NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT mit verstärkter Oberseite, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderstütze für die ""New Farley"" Oberteile. Dies sind die neuen Farley-Oberteile, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst sind. Wenn dein Farley-Oberteil mit klappbaren Seitenplatten konstruiert ist, bestelle bitte die ""Old Farley"" Vorderstütze. Die Basis misst 5-1/8" X 1-3/4". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu halten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT mit verstärkter Oberseite, schwarz](#)
- Hersteller: [EDGEGOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045606
- Herst.-Nr.: EDGE NEW FARLEY
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST
- Über uns

Sicherheitshinweise für das EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST entschieden hast. Diese Vorderstütze wurde entwickelt, um dir beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Vorderstütze nur mit kompatiblen Schusswaffen.
- Achte darauf, dass die Vorderstütze stabil auf einer ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwende die Vorderstütze nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Mündung der Waffe fern, während du die Vorderstütze verwendest.
- Benutze die Vorderstütze nicht während der Reinigung oder Wartung der Waffe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Vorderstütze:

- Stelle sicher, dass der Untergrund, auf dem die Vorderstütze platziert wird, stabil und eben ist.
- Platziere die Vorderstütze so, dass sie sicher steht und nicht umfallen kann.
- Überprüfe, ob die Oberteile korrekt auf der Vorderstütze montiert sind.

2. Nutzung der Vorderstütze:

- Lege die Schusswaffe sicher auf die Vorderstütze.
- Stelle sicher, dass die Waffe in einem sicheren Winkel positioniert ist.
- Führe alle Schussabgaben in einem sicheren und kontrollierten Umfeld durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de