

EDGE BAG NEW FARLEY Vorderschaftauflage - EDGE BAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER mit verstärkter Oberseite, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderstütze für die "New Farley" Oberteile. Dies sind die neuen Farley-Oberteile, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst sind. Wenn dein Farley-Oberteil mit klappbaren Seitenplatten konstruiert ist, bestelle bitte die "Old Farley" Vorderstütze. Die Basis misst 5-1/8" X 1-3/4". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu halten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGE BAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER mit verstärkter Oberseite, schwarz](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045608
- Herst.-Nr.:
- Art: Front Bag, Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura, Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsmerkmale dieses Produkts.
- Bei Fragen zur Sicherheit oder bei Unsicherheiten, konsultiere die Bedienungsanleitung oder wende dich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achte darauf, dass der Schaft deines Gewehrs ordnungsgemäß in der Vorderstütze sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, mit dem Produkt zu schießen, wenn du müde oder unkonzentriert bist.
- Halte immer eine sichere Schusslinie ein und achte auf deine Umgebung.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Produkts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du das Produkt verwenden möchtest, sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Setze das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST auf eine stabile Unterlage.
- Positioniere das Gewehr so, dass die Vorderstütze den Schaft sicher hält.
- Überprüfe, ob die Stütze fest sitzt und keine Bewegung zulässt.

3. Nutzung:

- Nimm eine bequeme Schussposition ein und stelle sicher, dass du gut ausgerichtet bist.
- Halte das Gewehr mit beiden Händen fest und schieße nur, wenn du bereit bist.
- Nach dem Schießen, überprüfe die Position des Gewehrs und der Stütze vor dem nächsten Schuss.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du das Produkt entsorgen sollst, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereit hast, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Standards und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de