

ELEMENT caches d'objectifs pour lunettes de visée - ELEMENT cache-objectif 35-40 mm noir

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Les caches d'objectif Butler Creek Element sont extrêmement robustes avec une manche multi-flex. Le disque d'information imprimable qui se déploie vous fournit des informations sur le vent et l'élévation.



Caractéristiques

- Nom: [ELEMENT cache-objectif 35-40 mm noir](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 100046056
- N° fabr.: ESC40
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 40mm
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 051525000310

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CouvreObjectif Butler Creek Element](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CouvreObjectif Butler Creek Element

Introduction

Merci d'avoir choisi le CouvreObjectif Butler Creek Element. Ce produit est conçu pour protéger votre équipement tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre couvreobjectif afin de garantir une expérience optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est adapté à votre équipement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvreobjectif pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le couvreobjectif uniquement pour l'objectif pour lequel il a été conçu (3540mm).
- Lors de la manipulation du produit, évitez de toucher les surfaces optiques avec vos doigts pour prévenir les taches.
- Ne forcez pas le couvreobjectif sur l'objectif ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement.
- En cas de défaillance du produit, retirezle immédiatement de l'équipement et ne l'utilisez pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre objectif est propre et exempt de poussière.
- Alignez le couvreobjectif avec l'objectif de votre équipement.
- Poussez doucement le couvreobjectif jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation :

- Pour déployer le disque d'information, tirez doucement sur la languette prévue à cet effet.
- Consultez les informations fournies sur le disque pour des indications sur le vent et l'élévation.
- Rangez le couvreobjectif dans un endroit sec et sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CouvreObjectif Butler Creek Element, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter l'assistance.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le CouvreObjectif Butler Creek Element en toute sécurité et

efficacité. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr