

B27FSA SILHOUETTE GREEN PAPER TARGETS - CHAMPION TARGETS B27FSA SILHOUETTE GREEN PAPER TARGETS 24X45" 100PK

When winning or losing comes down to millimeters, be sure to practice with Champion's professional line of targets. Champion's official law enforcement silhouettes and sight-in targets feature a full line of professional grade targets for serious shooters. High-definition printing Multiple standardized LE designs Packed in quantity for training needs

When winning or losing comes down to millimeters, be sure to practice with Champion's professional line of targets. Champion's official law enforcement silhouettes and sight-in targets feature a full line of professional grade targets for serious shooters. High-definition printing Multiple standardized LE designs Packed in quantity for training needs



Attributes

- Name: CHAMPION TARGETS B27FSA SILHOUETTE GREEN PAPER TARGETS 24X45" 100PK
- Manufacturer: CHAMPION TARGETS
- Product no.: 100046073
- Mfr. No.: 40732
- Style: Silhouette
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 100
- Delivery weight: 4.99kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 635mm
- UPC: 076683407320

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die B27FSA Silhouette Green Paper Targets](#)
- [English: Safety Instruction Guide for B27FSA Silhouette Green Paper Targets](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Cibles en Papier B27FSA SILHOUETTE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli di Carta Champion B27FSA Silhouette Green](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för B27FSA SILHOUETTE GREEN PAPER TARGETS](#)

Sicherheitshinweise für die B27FSA Silhouette Green Paper Targets

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der B27FSA Silhouette Green Paper Targets von Champion Targets. Diese Zielscheiben sind für ernsthafte Schützen konzipiert und bieten eine hervorragende Möglichkeit, deine Schießfähigkeiten zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du diese Produkte sicher und effektiv verwendest, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Zielscheiben in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendest.
- Überprüfe die Zielscheiben regelmäßig auf Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Halte die Zielscheiben außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Gebrauch.
- Verwende die Zielscheiben nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du beim Schießen die richtigen Sicherheitsvorkehrungen triffst, einschließlich der Verwendung von Schutzbrillen und Ohrenschutz.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Zielscheiben nur mit geeigneten Geschossen, die für den jeweiligen Schießstand zugelassen sind.
- Stelle sicher, dass der Bereich hinter der Zielscheibe sicher ist und keine Personen oder Tiere gefährdet werden.
- Schieße niemals auf beschädigte Zielscheiben, da dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen kann.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsrichtlinien des Schießstandes, an dem du übst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Zielscheibe:

- Nimm die Zielscheibe aus der Verpackung und überprüfe sie auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass die Zielscheibe auf einer stabilen und sicheren Oberfläche montiert ist.

2. Befestigung der Zielscheibe:

- Verwende geeignete Materialien (z. B. Klebeband oder Klammern), um die Zielscheibe an der vorgesehenen Stelle zu befestigen.
- Stelle sicher, dass die Zielscheibe fest und sicher angebracht ist, um ein Herunterfallen während des Schießens zu vermeiden.

3. Verwendung der Zielscheibe:

- Positioniere dich in einem sicheren Abstand zur Zielscheibe.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass der Schießbereich frei von Personen ist.
- Schieße nur, wenn du dir sicher bist, dass es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zielscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften für Papierabfälle.
- Achte darauf, dass du die Zielscheiben nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Zündquellen

entsorgst.

- Wenn die Zielscheiben stark beschädigt oder verschmutzt sind, entsorge sie sicher, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du die Zielscheiben erworben hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und die Zielscheiben verantwortungsbewusst verwendest.

Diese Sicherheitshinweise sollen dir helfen, die B27FSA Silhouette Green Paper Targets sicher und effektiv zu nutzen. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten wende dich bitte an Fachleute oder die zuständigen Sicherheitsbehörden.

Safety Instruction Guide for B27FSA Silhouette Green Paper Targets

Introduction

Thank you for choosing the B27FSA Silhouette Green Paper Targets by Champion Targets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the targets are used in a safe shooting environment.
- Always supervise activities involving firearms, especially around children and vulnerable individuals.
- Check local laws and regulations regarding the use of shooting targets and firearms.
- Inspect the targets for any signs of damage before use. Do not use damaged targets.
- Store the targets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use approved firearms and ammunition when shooting at the targets.
- Maintain a safe distance from the shooting area, as recommended by local regulations.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Ensure that the shooting range is clear of unauthorized personnel before firing.
- Follow all safety protocols established by your shooting range or club.
- In case of a malfunction or misfire, follow the manufacturer's guidelines for handling such situations.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Choose a stable and secure location for mounting the targets.
 - Use appropriate mounting materials to ensure the targets are securely attached.
 - Ensure that the targets are positioned at a safe height and angle to avoid ricochets.
- **Usage:**
 - Always confirm that the area is safe and clear before shooting.
 - Use the targets only for their intended purpose—practice shooting.
 - After use, inspect the targets for damage and dispose of them properly if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local regulations.
- Do not burn the targets as they may contain materials that are harmful when burned.
- If the targets are damaged or no longer usable, ensure they are discarded in a way that prevents any potential hazards to people or the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority.

Enjoy your practice with the B27FSA Silhouette Green Paper Targets responsibly!

Guide de Sécurité pour les Cibles en Papier B27FSA SILHOUETTE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les cibles en papier B27FSA SILHOUETTE GREEN de Champion. Ce produit est conçu pour les tireurs sérieux qui souhaitent améliorer leur précision. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce document.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire toutes les instructions avant d'utiliser les cibles.
- Vérifie l'intégrité des cibles avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de cibles endommagées.
- Stocke les cibles dans un endroit sec et frais pour éviter tout dommage.
- Évite d'exposer les cibles à des conditions météorologiques extrêmes.
- Garde les cibles hors de portée des enfants lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les cibles uniquement avec des armes à feu ou des armes à air appropriées.
- Ne tire pas à une distance inférieure à celle recommandée pour ton type d'arme.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de cibles.
- Assure-toi que la zone de tir est sécurisée et dégagée d'autres personnes.
- Ne tire jamais sur des cibles qui ne sont pas correctement fixées ou positionnées.
- Évite de toucher les cibles après avoir tiré jusqu'à ce que tu sois sûr que l'arme est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Zone de Tir

- Choisis un emplacement sûr et approprié pour tirer.
- Assure-toi que la zone est suffisamment éloignée des personnes et des animaux.

2. Installation des Cibles

- Fixe les cibles sur un support stable et sécurisé.
- Vérifie que les cibles sont bien en place avant de commencer à tirer.

3. Utilisation des Cibles

- Tire à une distance appropriée, en fonction de ton arme.
- Suis les recommandations de sécurité mentionnées ci-dessus.

4. Après l'Utilisation

- Vérifie la zone de tir pour t'assurer qu'il n'y a pas de dangers résiduels.
- Range les cibles non utilisées dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Déchire les cibles usées en petits morceaux avant de les jeter.

- Dispose des cibles selon les règlements locaux concernant les déchets.
- Évite de brûler les cibles, car cela peut libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le point de contact local ou le site web de Champion Targets pour des informations supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace des cibles B27FSA SILHOUETTE GREEN. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité, et que chaque utilisateur doit être conscient des risques associés à l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli di Carta Champion B27FSA Silhouette Green

Introduzione

Grazie per aver scelto i Bersagli di Carta Champion B27FSA Silhouette Green. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare i bersagli solo in ambienti sicuri e controllati.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone non autorizzate.
- Non utilizzare i bersagli in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Tenere i bersagli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che l'attrezzatura di tiro sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Indossare occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie durante le sessioni di tiro.
- Non toccare mai l'arma quando non è in uso e assicurarsi che sia sempre puntata in direzione sicura.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso corretto dell'arma e dei bersagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Posizionare i bersagli su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che i bersagli siano ben fissati per evitare che si muovano durante il tiro.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il tipo di arma in uso.
- Seguire le norme locali riguardanti l'uso delle armi e il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i bersagli usati secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non bruciare i bersagli in quanto potrebbero contenere materiali non sicuri.
- Assicurarsi che i materiali di scarto siano smaltiti in modo responsabile e sostenibile.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea dedicato alla sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguire queste linee guida e precauzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e positiva. È fondamentale essere sempre consapevoli dei rischi e adottare misure preventive per proteggere se stessi e gli altri.

Säkerhetsinstruktioner för B27FSA SILHOUETTE GREEN PAPER TARGETS

Introduktion

Tack för att du valt B27FSA Silhouette Green Paper Targets från Champion Targets. Denna produkt är avsedd för träning och övning av skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller defekter.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du skjuter mot målen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att målen är korrekt uppsatta och stabila innan du skjuter mot dem.
- Använd inte målen i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller vind.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under träning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av målen:

- Välj en säker och lämplig plats för att sätta upp målen, bort från människor och djur.
- Använd en stabil yta eller ställ upp målen på en målram för bästa resultat.
- Se till att målen är i rätt höjd och vinkel för att optimera träningen.

2. Användning av målen:

- Kontrollera att ditt vapen och ammunition är i gott skick innan du börjar träna.
- Stå på ett säkert avstånd från målen, enligt rekommendationerna för ditt vapen.
- Fokusera på målen och följ alltid säkerhetsrutinerna vid avfyrning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade mål på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av papper och kartong.
- Undvik att bränna målen eller andra material relaterade till produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att alltid ha kvittot tillgängligt för eventuella garantifrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av B27FSA Silhouette Green Paper Targets. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!