

SPORTSTER PISTOL RANGE BAG - BLACKHAWK SPORTSTER PISTOL RANGE BAG BLACK

[Accessori per tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Borse da tiro](#)

Realizzato in poliestere 600 denari pesante a trama fitta con spessa laminazione in PVC per stabilità, questa borsa presenta una tasca interna principale con apertura a doppio cursore per un facile accesso al contenuto.



Caratteristiche

- Nome: [BLACKHAWK SPORTSTER PISTOL RANGE BAG BLACK](#)
- Produttore: [BLACKHAWK](#)
- N. prodotto: 100047300
- N. fab.: 74RB02BK
- Colore: Black
- Materiale: Polyester
- Tipo: Range Bag
- Peso della spedizione: 0.855kg
- Altezza di spedizione: 114mm
- Larghezza di spedizione: 305mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 648018126239

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER PISTOL RANGE BAG BLACKHAWK](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER PISTOL RANGE BAG BLACKHAWK

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro SPORTSTER PISTOL RANGE BAG BLACKHAWK. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità raccomandata.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa in un ambiente sicuro e controllato.
- Assicurati che la borsa sia chiusa correttamente durante il trasporto.
- Non utilizzare la borsa per trasportare oggetti pericolosi o illegali.
- Fai attenzione quando estrai o riponi oggetti dalla borsa per evitare infortuni.
- Non consentire a bambini o persone vulnerabili di utilizzare la borsa senza supervisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica il Contenuto:

- Controlla che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni prima dell'uso.

2. Utilizzo della Tasca Principale:

- Apri la tasca principale utilizzando il doppio cursore per accedere facilmente al contenuto.
- Organizza gli oggetti all'interno della borsa in modo che siano stabili e facilmente accessibili.

3. Chiusura della Borsa:

- Assicurati che la borsa sia completamente chiusa quando non è in uso o durante il trasporto.

4. Manutenzione:

- Pulisci la borsa con un panno umido e sapone neutro per rimuovere sporco o macchie.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi chimici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, è possibile contattare il

punto di assistenza dell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione per facilitare la comunicazione.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile della Borsa da Tiro SPORTSTER PISTOL RANGE BAG BLACKHAWK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch