

# SPORTSTER DELUXE RANGE BAG - BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACK

[Accessori per tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Borse da tiro](#)

Realizzato in poliestere 600 denari a trama fitta e pesante con uno spesso laminato in PVC per stabilità, questa borsa presenta una tasca interna principale con apertura a doppio cursore per un facile accesso al contenuto.



## Caratteristiche

- Nome: [BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACK](#)
- Produttore: [BLACKHAWK](#)
- N. prodotto: 100047302
- N. fab.: 74RB01BK
- Colore: Black
- Materiale: Polyester
- Tipo: Range Bag
- Peso della spedizione: 1.737kg
- Altezza di spedizione: 178mm
- Larghezza di spedizione: 305mm
- Lunghezza di spedizione: 381mm
- UPC: 648018126222

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACKHAWK](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACKHAWK

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG di BLACKHAWK. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato.
- Utilizza la borsa in ambienti appropriati, evitando condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e fiamme.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se ci sono segni di usura eccessiva.
- Assicurati che le cerniere e le chiusure siano completamente chiuse prima di trasportare la borsa.
- Non utilizzare la borsa per trasportare oggetti appuntiti o pericolosi che potrebbero danneggiarla o causare infortuni.
- Evita di esporre la borsa a sostanze chimiche aggressive che potrebbero deteriorare il materiale.
- Se la borsa si bagna, asciugala completamente prima di riporla per prevenire la formazione di muffa.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo della Borsa

- Verifica che la borsa non abbia difetti visibili prima dell'uso.
- Assicurati che tutte le cerniere e le tasche funzionino correttamente.

### 2. Utilizzo della Borsa

- Apri la tasca principale utilizzando la cerniera a doppio cursore per un facile accesso.
- Organizza il contenuto in modo che il peso sia distribuito uniformemente.
- Chiudi la borsa correttamente dopo l'uso per proteggere il contenuto.

### 3. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci la borsa con un panno umido e sapone neutro.
- Non utilizzare candeggina o detergenti abrasivi.
- Lascia asciugare all'aria in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e tessuto.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; smaltiscila in modo responsabile.

- Considera la possibilità di riciclare la borsa se è danneggiata e non più utilizzabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di BLACKHAWK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Ricorda, la tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni e goditi la tua Borsa da Tiro in modo sicuro e responsabile.

# Chi siamo

## Brownells Svizzera

**Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri**

&nbsp;

&nbsp;

### **Note legali&nbsp;**

&nbsp;

#### **Informazioni sull'azienda:**

Brownells Switzerland SAGL  
Via al Motto 4  
6596 Gordola  
Svizzera

**Direttore generale:** Fabio Pura

#### **Indirizzo postale:**

Casella postale 91  
6598 Tenero  
Svizzera

#### **Contatti:**

E-mail: [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)  
Sito web: [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)  
Telefono: +41&nbsp;917 309 915

#### **Coordinate bancarie:**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino  
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5  
BIC: RAIFCH22

#### **Identificativi aziendali:**

UID: CH-509.4.007.912-1  
IVA: CHE-110.603.904  
EHRA-ID: 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)