

Anneau de bretelle HD à bouton-poussoir - Anneau de bretelle HD à bouton poussoir

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Goujons Anneaux de Grenadières](#)

Compatible avec la plupart des points de montage pour les attaches à bouton poussoir (y compris ceux présents sur notre adaptateur de sangle à montage rail ou les garde-main Quad Rail AR-15), ces attaches permettent à l'utilisateur de fixer ou de détacher rapidement la sangle de l'arme.



Caractéristiques

- Nom: [Anneau de bretelle HD à bouton poussoir](#)
- Fabricant: [BLACKHAWK](#)
- Référence: 100047377
- N° fabr.: 71SS00BK
- Poids du colis: 0.043kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 648018150487

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation du HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation du HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL de BLACKHAWK. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Conservez ce manuel à un endroit où vous pouvez facilement le consulter.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, contactez les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée du produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que tous les points de montage sont correctement fixés avant utilisation.
- Ne laissez pas le produit en contact avec des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sling Swivel :

- Identifiez le point de montage sur votre arme.
- Alignez le HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL avec le point de montage.
- Appuyez sur le bouton poussoir pour fixer le swivel en place.
- Assurez-vous que le swivel est bien verrouillé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Sling Swivel :

- Pour détacher la sangle, appuyez sur le bouton poussoir et tirez le swivel vers l'extérieur.
- Vérifiez toujours que le swivel est bien fixé avant de porter votre arme.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec.
- Inspectez le produit pour des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Remplacez immédiatement le produit s'il présente des défauts.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous de fournir le numéro de modèle et une description détaillée de votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez le HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr