

DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE - DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/STRAP & MOLLE TAN

Deluxe 2 Pistol Range Bag w/ Strap & MOLLE Adjustable / Removable Shoulder Strap W/ Swivels Heavy-Duty Zippers MOLLE Webbing Large Interior Pockets Hold 2 Pistols & 8 Magazines Large Zippered Accessory Compartment Water-Resistant Durable



Attributes

- Name: DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/STRAP & MOLLE TAN
- Manufacturer: BULLDOG CASES
- Product no.: 100047432
- Mfr. No.: BDT917T
- Color: Tan
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 0.64kg
- Shipping height: 279mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 672352012712

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE](#)
- [English: DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Sac de Tir Deluxe pour 2 Pistolets](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE](#)

Sicherheitshinweise für die DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE! Diese Tasche ist speziell für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Pistolen und Zubehör konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche in einem trockenen und sicheren Umfeld verwendet wird, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck: den Transport von Pistolen und Zubehör.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß funktionieren, bevor du die Tasche verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer einen geeigneten Schutz für deine Pistolen, bevor du sie in die Tasche legst.
- Stelle sicher, dass die Magazine entladen sind, bevor du sie in die Tasche packst.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte die Tasche während des Transports an einem sicheren Ort, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Schultergurt sicher befestigt ist, bevor du die Tasche trägst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Öffne alle Fächer und überprüfe den Zustand der Reißverschlüsse.
- Stelle sicher, dass der Schultergurt korrekt befestigt ist und die Schnallen sicher schließen.

2. Befüllen der Tasche:

- Lege deine entladenen Pistolen in die vorgesehenen Innenfächer.
- Platziere die Magazine in die dafür vorgesehenen Fächer.
- Verwende das große ReißverschlussZubehörfach für weiteres Zubehör, wie z.B. Reinigungstücher oder Werkzeuge.

3. Transportieren der Tasche:

- Trage die Tasche mit dem Schultergurt oder den Griffen.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen ist und dass alle Fächer sicher geschlossen sind.

4. Nach der Nutzung:

- Leere die Tasche nach jedem Gebrauch und überprüfe sie auf Schäden.
- Reinige die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE zu gewährleisten. Deine Sicherheit steht an erster Stelle!

DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your range bag. Please read this document carefully to familiarize yourself with the proper handling and care of your new product.

General Safety Guidelines

- Always use the range bag in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals who may not understand its intended use.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Do not overload the bag beyond its capacity as this may compromise its durability and safety.
- Ensure that all zippers and straps are securely fastened during use.
- Be aware of your surroundings when using the bag, especially in crowded areas.

Specific Safety Precautions for Use

- **Storage of Firearms:**
 - Always ensure that firearms are unloaded before placing them in the bag.
 - Store firearms in a manner that prevents accidental discharge.
- **Magazines:**
 - Ensure that magazines are removed from firearms before placing them in the bag.
 - Store magazines in designated pockets to avoid damage and ensure easy access.
- **HeavyDuty Zippers:**
 - Handle zippers with care to avoid pinching fingers or causing damage to the bag.
- **MOLLE Webbing:**
 - Use MOLLE attachments only as intended to prevent accidental detachment.
- **WaterResistant Feature:**
 - While the bag is waterresistant, do not expose it to prolonged wet conditions to maintain its durability.

Instructions for Installation and Usage

- **Adjusting the Shoulder Strap:**
 - To adjust the shoulder strap, locate the adjustment sliders on each side of the strap.
 - Pull the sliders to lengthen or shorten the strap according to your comfort.
- **Using the Bag:**
 - Open the main compartment using the heavyduty zippers.

- Place your firearms and magazines in the designated pockets, ensuring they are secure.
- Use the large zippered accessory compartment for additional items such as cleaning kits or personal belongings.

- **Carrying the Bag:**

- Use the shoulder strap for easy carrying, ensuring that it is securely attached.
- Alternatively, use the top handles for a firm grip when lifting.

Disposal Instructions

- When disposing of the DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE, follow local regulations for the disposal of textile products.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE, please refer to the appropriate contact channels provided by the manufacturer.

This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). By following these guidelines, you contribute to a safer experience with your new range bag. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention.

Guide de Sécurité du Sac de Tir Deluxe pour 2 Pistolets

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir Deluxe pour 2 Pistolets avec Sangle et MOLLE. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour le transport de pistolets et d'accessoires de tir.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas le sac pour éviter de compromettre sa structure et sa sécurité.
- Range toujours le sac hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la sangle d'épaule ajustable pour un transport confortable. Assure-toi qu'elle est bien fixée avant de porter le sac.
- Évite d'ouvrir le sac dans des lieux publics ou non sécurisés pour prévenir tout accident.
- Ne laisse jamais un pistolet chargé dans le sac sans surveillance.
- Range les chargeurs et autres accessoires de manière sécurisée pour éviter tout accès non autorisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Sangle :

- Attache la sangle d'épaule aux points de fixation prévus sur le sac.
- Ajuste la longueur de la sangle pour un confort optimal.

2. Utilisation du Sac :

- Ouvre le sac en utilisant les fermetures éclair robustes.
- Place les pistolets dans les grandes poches intérieures, en veillant à ce qu'ils soient bien sécurisés.
- Range les chargeurs dans les compartiments prévus à cet effet.
- Utilise le grand compartiment à accessoires pour stocker d'autres articles nécessaires.

3. Transport :

- Porte le sac en utilisant la sangle d'épaule ou les poignées selon ta préférence.
- Assure-toi que le sac est bien fermé avant de le transporter.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé, veille à le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le sac dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région.
- Si le sac contient des matériaux spécifiques, suis les directives locales pour leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité reconnues.

Merci de respecter ces consignes pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Sac de Tir Deluxe pour 2 Pistolets.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro e pratico per trasportare le tue pistole e accessori. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per il trasporto di pistole e accessori approvati.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili.
- Tieni la borsa lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le sue capacità raccomandate.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la tracolla regolabile per un trasporto sicuro.
- Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse quando la borsa è in uso.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici o non sicuri.
- Evita di esporre la borsa a fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare la borsa se è bagnata o umida; asciugala completamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Tracolla:

- Attacca i ganci a moschettone della tracolla agli anelli di fissaggio situati sulla borsa.
- Regola la lunghezza della tracolla in base alle tue preferenze per un trasporto confortevole.

2. Caricamento della Borsa:

- Apri le cerniere della borsa.
- Posiziona le pistole nelle tasche interne, assicurandoti che siano ben protette.
- Utilizza le tasche dedicate per inserire fino a 8 caricatori.
- Riponi gli accessori nello scomparto principale con zip.

3. Chiusura della Borsa:

- Dopo aver caricato la borsa, chiudi tutte le cerniere in modo sicuro.
- Controlla che non ci siano oggetti sporgenti che possano danneggiare la borsa o creare rischi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata o non riparabile, assicurati di distruggerla in modo sicuro per evitare un uso improprio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare la Borsa da Tiro DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE in modo sicuro e responsabile. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för DELUXE 2 PISTOL RANGE BAG W/ STRAP & MOLLE

Introduktion

Tack för att du valt DELUXE 2 Pistol Range Bag med rem och MOLLE. Denna väska är designad för att ge säker och effektiv förvaring av dina pistoler och tillbehör. För att säkerställa en trygg användning av produkten har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid väskan på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att väskan är i gott skick innan användning. Se till att inga sömmar är slitna och att dragkedjorna fungerar korrekt.
- Förvara alltid vapen och ammunition utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast väskan för avsett syfte, dvs. för att transportera och förvara pistoler och tillbehör.
- Kontrollera att pistolerna är avlägsnade från ammunition innan de placeras i väskan.
- Se till att väskan är ordentligt stängd när den transporteras för att förhindra oavsiktlig öppning.
- Använd den justerbara axelremmen för att fördela vikten jämnt och minska risken för belastningsskador.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan påverka dess hållbarhet och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa väskan:

- Placera pistolerna i de stora inre fickorna. Se till att de ligger säkert och att säkerhetsåtgärder är på plats.
- Använd de stora fickorna för att förvara upp till 8 magasin.
- Använd det stora zipfacket för att förvara tillbehör som ammunition, rengöringsverktyg och andra nödvändigheter.

2. Bär väskan:

- Justera axelremmen till önskad längd för att passa din kropp.
- Använd de svängbara fästena för att enkelt ta av och på remmen.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Kontrollera regelbundet att dragkedjorna och sömmarna är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om återvinning eller korrekt avfallshantering av nylonmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och ytterligare resurser.

Vi tackar för ditt val av DELUXE 2 Pistol Range Bag och önskar dig en säker och trevlig användning!