

Blendschützer für Ruger™ 10/22™ - Mündungsfeuerdämpfer für Ruger 10/22, schwarzoxidiert

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

Dieser Flash Hider wird auf den Standardlauf des 10/22® Gewehrs aufgeschoben und mit einer einzigen Schraube gesichert... kein Waffenbau erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [Mündungsfeuerdämpfer für Ruger 10/22, schwarzoxidiert](#)
- Hersteller: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Artikel-Nr.: 100047443
- Herst.-Nr.: 04-06062-03
- Finish: Black
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 850006871629

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ von SAMSON MANUFACTURING CORP. Dieser Flash Hider wurde entwickelt, um die Leistung Ihres 10/22® Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Flash Hiders entladen ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation.
- Überprüfen Sie, ob der Flash Hider sicher am Lauf befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz, beim Schießen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen des Flash Hiders nach dem Schießen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Flash Hiders:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Schieben Sie den Flash Hider vorsichtig auf den Standardlauf des 10/22® Gewehrs.
- Sichern Sie den Flash Hider mit der mitgelieferten Schraube.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schraube, um sicherzustellen, dass der Flash Hider fest sitzt.

2. Verwendung des Gewehrs:

- Nach der Installation können Sie das Gewehr wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider nicht blockiert oder beschädigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für Metallabfälle.
- Informieren Sie sich über die richtige Entsorgung von gefährlichen Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt besuchen Sie bitte die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de