

# **Soppressore di fiammata per Ruger™ 10/22™ - Spegnifiamma per RUGER 10/22, ossido nero**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

Questo flash hider si inserisce sul barilotto standard del fucile 10/22® ed è fissato con una singola vite di bloccaggio... non è necessaria alcuna lavorazione da parte di un armaiolo.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Spegnifiamma per RUGER 10/22, ossido nero](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 100047443
- N. fab.: 04-06062-03
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Modello: 10/22
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 850006871629

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flash Hider per Ruger™ 10/22™
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flash Hider per Ruger™ 10/22™

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider per Ruger™ 10/22™ di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile Ruger 10/22, garantendo un'installazione semplice e sicura. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non tentare di modificare o alterare il flash hider.
- Utilizzare solo attrezzature appropriate per l'installazione.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il flash hider.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile Ruger 10/22 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola per la vite di bloccaggio.

### 2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sul barilotto standard del fucile.
- Allinea il foro della vite di bloccaggio con il foro corrispondente sul barilotto.
- Fissa il flash hider utilizzando la vite di bloccaggio e la chiave a brugola, assicurandoti che sia ben serrata ma non eccessivamente.

### 3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia saldamente in posizione prima di utilizzare il fucile.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso del fucile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e di armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il flash hider.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di Samson Manufacturing Corp.

## **Conclusione**

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto per armi. Seguendo queste istruzioni e le linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Flash Hider per Ruger™ 10/22™. Grazie per aver scelto Samson Manufacturing Corp.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)