

Pèse-détente pour arme à feu - Dynamomètre de détente pour arme à feu 0 à 11 lb rouge/noir

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#) > [Pèses Détente](#)

BIRCHWOOD CASEY FIREARM TRIGGER SCALE La balance de déclenchement Birchwood Casey permet aux armuriers et aux passionnés d'armes à feu de mesurer les poids de déclenchement allant de 0 à 11 livres, facilitant ainsi des ajustements précis pour une performance optimale des armes à feu. Une mesure précise du poids de déclenchement est essentielle pour personnaliser les déclencheurs selon les préférences individuelles et garantir un fonctionnement cohérent sur divers types d'armes à feu. Caractéristiques clés : Plage de mesure large : Mesure les poids de déclenchement de 0 à 11 livres, s'adaptant à un large éventail d'armes à feu, y compris les pistolets, les revolvers, les fusils et les fusils de chasse. Précision incrémentale : Fournit des mesures par incrément de $\frac{1}{4}$ de livre, permettant un réglage fin du poids de déclenchement pour atteindre les caractéristiques de performance souhaitées. Design ergonomique : Dispose d'une poignée confortable qui peut être configurée pour les utilisateurs droitiers et gauchers, assurant une facilité d'utilisation lors des mesures. Caractéristiques de protection : Équipée d'une poignée en caoutchouc pour éviter les rayures sur les armes à feu pendant le processus de mesure. Spécifications : Plage de mesure : 0 à 11 livres Mesures incrémentales : incrément de $\frac{1}{4}$ de livre Compatibilité : Convient aux pistolets, revolvers, fusils et fusils de chasse Construction : Corps en aluminium anodisé avec un déclencheur en acier inoxydable. Avis des clients : Les clients apprécient la balance de déclenchement Birchwood Casey pour son design simple et sa performance fiable. La large plage de mesure et la précision incrémentale permettent des ajustements détaillés, répondant aux différents types d'armes à feu et aux préférences des utilisateurs. La poignée ergonomique et les caractéristiques de protection améliorent la facilité d'utilisation, en faisant un outil précieux tant pour les armuriers professionnels que pour les passionnés d'armes à feu. Incorporer la balance de déclenchement Birchwood Casey dans votre trousse d'entretien des armes à feu garantit des mesures précises du poids de déclenchement, contribuant à des réglages de déclencheur personnalisés et à une performance de tir améliorée.



Caractéristiques

- Nom: [Dynamomètre de détente pour arme à feu 0 à 11 lb rouge/noir](#)
- Fabricant: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Référence: 100048011
- N° fabr.: BC-TRGSCL
- Couleur: Red/Black
- Hauteur: 1"
- Largeur: 4"
- Longueur: 9"
- Matériau: Aluminum
- Numéro de modèle: 0 to 11 Pounds
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 330mm

- UPC: 888151031612

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Balance de Détente Birchwood Casey](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Balance de Déten Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi la Balance de Déten Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour mesurer le poids de la détente de vos armes à feu, allant de 0 à 11 livres. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou dangereux.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la Balance de Déten pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la Balance de Déten uniquement avec des armes à feu appropriées (pistolets, revolvers, fusils et fusils de chasse).
- Ne placez jamais la Balance de Déten sur une surface instable.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de mesurer le poids de la détente.
- Ne touchez pas la détente pendant la mesure pour éviter des blessures accidentelles.
- Ne laissez pas la Balance de Déten sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Placez la Balance de Déten sur une surface plane et stable.
- Assurezvous que la balance est propre et exempte de débris.

Utilisation

- Configuration pour Utilisateurs Droitiers ou Gauchers :**
 - La Balance de Déten peut être configurée pour s'adapter à votre préférence. Suivez les instructions du fabricant pour effectuer cette configuration.
- Mesure du Poids de la Détente :**
 - Assurezvous que l'arme est déchargée.
 - Placez la détente de l'arme sur la Balance de Déten.
 - Lisez le poids affiché sur l'écran de la balance.
 - Retirez l'arme de la balance immédiatement après la mesure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la Balance de Déten avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de mesure et des matériaux en aluminium et en acier inoxydable.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de ce produit, contactez votre municipalité pour des conseils sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Balance de Détente, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact approprié dans votre pays.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la Balance de Détente Birchwood Casey. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr