

SHOOT-N-C® Zielscheibe - SHOOT-N-C 8 Zoll Bullseye-Zielscheiben, 25er Pack mit wiederverschließbarer Verpackung

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Papierzielscheiben](#)

Hervorhebung deiner Treffer, damit sie leicht zu sehen sind

Keine Notwendigkeit für Zielloptiken oder Ferngläser. Wenn die Kugel trifft, wird das Schwarz durch einen hellen Halo in fluoreszierendem Chartreuse ersetzt, der den Treffer sofort mit bloßem Auge sichtbar macht. Praktisch, abziehbar und selbstklebend. 8" Fadenkreuz - Rundes Ziel mit fluoreszierendem orangefarbenem „Fadenkreuz“-Muster, zeigt Kugellocher als Spritzer von leuchtend fluoreszierendem Orange bei Aufprall. Erhältlich in Paketen mit 6 oder 50 Zielen. Enthält Reparatur-Paster. 8" Laserreflektierend - Rundes Ziel mit aufklebbaren reflektierenden Zielmitten, die maximalen Kontrast des Zielpunkts vom Laserzielgerät oder Laserboresighter bieten. Wird bei Kugelaufprall fluoreszierend Chartreuse. 1", 2", 3" Bullseye - 12 Blätter mit 72-1", 36-2", 24-3" Zielen. 9" Oval - 5 Ziele, 15 Ersatzmitten.



Eigenschaften

- Name: [SHOOT-N-C 8 Zoll Bullseye-Zielscheiben, 25er Pack mit wiederverschließbarer Verpackung](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 100048024
- Herst.-Nr.: BC-TDSNC8-25PK
- Anwendungsart: -
- Art: Papers
- Art: Papers
- Consumable Commodity: -
- erforderliche Fachkenntnisse: -
- Größe/Art der Zielscheibe: -
- Marktsegment: -
- Menge: 25
- Versandgewicht: 0.263kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 222mm
- Versandlänge: 222mm
- UPC: 888151030912

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC® TARGET Sicherheitshinweise
- Über uns

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC® TARGET

Sicherheitshinweise

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine unbeteiligten Personen in der Nähe des Schießbereichs befinden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die für das Schießen geeignet sind.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze für das Schießen in Ihrem Land oder Ihrer Region ein.
- Überprüfen Sie das Ziel regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Ziel nur mit geeigneten Geschossen, die für Ihre Waffe geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass das Ziel auf einer stabilen und sicheren Unterlage montiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Ziel nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder anderen gefährlichen Objekten aufgestellt wird.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Bei der Verwendung des Ziels sollten Sie immer eine sichere Schießhaltung einnehmen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Ziel vorbereiten:

- Nehmen Sie das Ziel aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die selbstklebende Rückseite sauber und trocken ist.

2. Ziel anbringen:

- Wählen Sie eine geeignete Oberfläche, um das Ziel zu befestigen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite.
- Drücken Sie das Ziel fest auf die gewählte Oberfläche, um sicherzustellen, dass es gut haftet.

3. Ziel verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und unbeteiligten Personen ist.
- Schießen Sie auf das Ziel und beobachten Sie die Trefferanzeige, die durch den fluoreszierenden Halo sichtbar wird.
- Überprüfen Sie nach dem Schießen das Ziel auf Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Papier und Kunststoff.

- Achten Sie darauf, das Ziel nicht in Gewässern oder in der Natur zu entsorgen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat höchste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie das BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC TARGET sicher und effektiv verwenden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Informationen zu lesen. Schießen Sie sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de