

ZERO RELOADING PRESS tourelle supplémentaire - Tourelle supplémentaire pour ZERO RELOADING PRESS - HYBRID

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

AREA 419 ZERO RELOADING PRESS EXTRA TURRET

Une des caractéristiques intéressantes du ZERO est la possibilité de configurer des dies sans avoir à les retirer, il te suffit de faire tourner ou de remplacer ta tourelle pour accéder à un autre die. Avec l'ajout de tourelles supplémentaires, il n'y a pratiquement aucune limite au nombre de calibres que tu peux configurer pour fonctionner avec le ZERO, et changer une tourelle prend environ 20 secondes. Le remplacement de la tourelle est également répétable à moins de .001". Toutes les tourelles seront livrées avec un pull-stud à emboîtement et des stations de die marquées au laser avec un numéro sur le diamètre extérieur de la tête.


Les tourelles de 7/8" sont équipées de 9 stations de die, toutes avec un filetage de 7/8". C'est la taille standard des dies.

SPÉCIFICATIONS :

Poids : 5 lbs

Dimensions : 8 x 8 x 4 in

Modèle de filetage des dies : 7/8"



Caractéristiques

- Nom: [Tourelle supplémentaire pour ZERO RELOADING PRESS - HYBRID](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100048032
- N° fabr.: 419-ZERO-HYBRID
- Poids du colis: 2.177kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850002933840

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Presse de Rechargement ZERO PRESS EXTRA TURRET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Presse de Rechargement ZERO PRESS EXTRA TURRET

Introduction

Merci d'avoir choisi la Presse de Rechargement ZERO PRESS EXTRA TURRET d'AREA 419. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et des recommandations pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la presse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la presse est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants utiliser la presse sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la presse et des outils pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours la presse dans un environnement bien éclairé et propre.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la presse.
- Gardez la zone de travail dégagée de tout encombrement pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas la presse ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Utilisez uniquement des dies et des accessoires recommandés par AREA 419.
- Ne forcez pas le fonctionnement de la presse si vous rencontrez une résistance inhabituelle.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la presse pour éviter les projections.
- Ne placez pas vos mains près des zones mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Évitez de toucher la presse avec des mains humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez un emplacement** : Placez la presse sur une surface stable et plane, de préférence un établi robuste.
2. **Fixation** : Utilisez des boulons pour fixer la presse à l'établi afin d'éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
3. **Vérification des composants** : Assurez-vous que toutes les tourelles et dies sont correctement installés et sécurisés avant de commencer.

Utilisation

1. **Configuration des dies** :
 - Pour changer de die, faites pivoter ou remplacez la tourelle.
 - Assurez-vous que le die est bien en place avant de commencer le rechargement.
2. **Rechargement** :
 - Suivez les instructions spécifiques de rechargement pour le calibre que vous utilisez.
 - Ne surchargez pas la presse au-delà de ses limites recommandées.
3. **Entretien** :
 - Nettoyez régulièrement la presse pour éviter l'accumulation de résidus.
 - Lubrifiez les pièces mobiles selon les recommandations du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la presse ou ses composants dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et des pièces métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser de la presse, envisagez de la donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la Presse de Rechargement ZERO PRESS EXTRA TURRET, veuillez consulter le site web d'AREA 419 ou contacter leur service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces recommandations, vous contribuerez à assurer non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr