

# RS75/RS62 Wellenfeder

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gaskolben](#)

Ersatz-Wellenfeder für deine Riflespeed Gassteuerung. Hergestellt in den USA aus 17-7 Edelstahl. Wenn du Ersatzteile für Reparaturen vorrätig hältst, füge ein paar davon zu deinem Kit hinzu. Auch erhältlich als Teil des Riflespeed Rebuild Kits.



## Eigenschaften

- Name: [RS75/RS62 Wellenfeder](#)
- Hersteller: [RIFLESPEED](#)
- Artikel-Nr.: 100050273
- Herst.-Nr.: US0116
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 159mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die RS75/RS62 Wellenfeder](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die RS75/RS62 Wellenfeder

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RS75/RS62 Wellenfeder von Riflespeed! Diese ErsatzWellenfeder ist speziell für die Riflespeed Gassteuerung entwickelt worden. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und schutzbedürftige Personen keinen Zugang zu diesem Produkt haben.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Wellenfeder nur mit kompatiblen Riflespeed Gassteuerungen.
- Überprüfen Sie die Wellenfeder vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Wellenfeder nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Riflespeed Gassteuerung sorgfältig durch.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Wellenfeder vorsichtig aus der Gassteuerung.
- Setzen Sie die neue RS75/RS62 Wellenfeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Wellenfeder korrekt und sicher sitzt.

### 3. Verwendung:

- Überprüfen Sie nach der Installation die Funktion der Gassteuerung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind und alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die alte Wellenfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Die RS75/RS62 Wellenfeder ist aus 177 Edelstahl gefertigt und kann recycelt werden. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Fragen oder Anliegen zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die RS75/RS62 Wellenfeder entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)