

# **HUNTER MAGAZINES - HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE LONG ACTION 300 PRC/28 NOSLER 3 ROUNDS**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Le chargeur Hunter de Hawkins Precision est la solution idéale pour les tireurs qui souhaitent utiliser des chargeurs dans leurs fusils de chasse sans sacrifier la COAL de leurs munitions. Ces chargeurs plats sont spécialement conçus pour être utilisés avec notre Hunter DBM et offrent aux chasseurs un espace de chargeur supplémentaire pour des balles/calibres plus longs. Leur conception plate ne s'accroche pas aux branches ou aux broussailles, et facilite le chargement et le déchargement rapide des fusils. Les chargeurs Hunter de Hawkins Precision sont fabriqués à partir d'un seul bloc d'aluminium. Conçus spécifiquement pour le chargeur Hunter M5 DBM Short Action de Hawkins Precision, le chargeur standard contient 4 cartouches (~2.880" de longueur interne) ; le chargeur Short Action Magnum contient 3 cartouches (~2.980" de longueur interne) ; les chargeurs Long Action contiennent 3 cartouches (~3.770" de longueur interne). Les Long Actions sont conçus pour fonctionner avec des étuis magnum sans ceinture. Peut ne pas alimenter de manière optimale avec des munitions à ceinture. Les DBMs Hunter Long Action nécessitent un travail d'armurerie dans des actions Remington 700 d'origine d'usine et des Zermatt Origins pour s'adapter à la COAL du chargeur.



## **Caractéristiques**

- Nom: [HAWKINS PRECISION HUNTER MAGAZINE LONG ACTION 300 PRC/28 NOSLER 3 ROUNDS](#)
- Fabricant: [HAWKINS PRECISION](#)
- Référence: 100050303
- N° fabr.: 311-1001.01
- Calibre: 300 PRC
- Capacité: 3-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.095kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur HUNTER MAGAZINES HAWKINS PRECISION](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chargeur HUNTER MAGAZINES HAWKINS PRECISION

## Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée du chargeur Hunter de Hawkins Precision. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le chargeur ou son fonctionnement d'origine.
- Informetoi sur les procédures de rappel et de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chargeur uniquement avec des munitions recommandées (300 PRC/28 Nosler).
- Charge le chargeur dans un environnement sûr, loin de toute source de danger.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de 3 cartouches pour le modèle Long Action.
- Assuretoi que le chargeur est correctement installé dans le fusil avant de l'utiliser.
- Ne force pas le chargement des cartouches ; cela pourrait endommager le chargeur ou le fusil.
- Lorsque tu manipules le fusil, garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Chargeur :

- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer le chargeur.
- Aline le chargeur avec le compartiment prévu dans l'arme.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

### 2. Chargement des Cartouches :

- Ouvre le chargeur en suivant les instructions spécifiques fournies par le fabricant.
- Insère les cartouches une à une, en respectant la capacité maximale.
- Vérifie que les cartouches sont correctement alignées et en place.

### 3. Déchargement des Cartouches :

- Pour décharger, retire le chargeur de l'arme.
- Enlève les cartouches du chargeur en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que toutes les cartouches sont retirées avant de ranger le chargeur.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne tente pas de le réparer.
- Contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.
- Ne jette pas le chargeur dans des déchets ordinaires. Informetoi sur les centres de recyclage appropriés pour les matériaux en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton chargeur, consulte le site web du fabricant ou le point de contact pour la sécurité en Europe.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du chargeur HUNTER MAGAZINES HAWKINS PRECISION.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)