

Garde-main pour RUGER PC CHARGER® - Garde-main RUGER® COMBAT RAIL 4.875" M-LOK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Pour le Ruger PC Charger®, Midwest Industries propose son garde-main M-LOK de 4,875" ! Design léger avec un profil mince Bloc de montage et vis inclus Deux prises de sangle anti-rotation Huit côtés de fentes M-LOK fonctionnelles Section de rail compatible M-LOK de 5 fentes incluse Longueur de 4,875" Construit en aluminium 6061 anodisé dur 100 % fabriqué aux États-Unis DEMANDE DE BREVET EN COURS



Caractéristiques

- Nom: [Garde-main RUGER® COMBAT RAIL 4.875" M-LOK](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100052040
- N° fabr.: MI-RC-4.875
- Couleur: Noir
- Longueur: 4.875
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Charger
- Style: M-LOK
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.29kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 812102033141

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain Ruger PC Charger® Midwest Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain Ruger PC Charger® Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK de 4,875" pour votre Ruger PC Charger®. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le gardemain.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le gardemain si vous remarquez des dommages visibles.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires supplémentaires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- Lorsque vous manipulez votre arme, respectez toujours les règles de sécurité des armes à feu.
- Portez des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation de votre arme équipée de ce gardemain.
- Ne laissez jamais votre arme chargée sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Gardemain :

- Retirez le gardemain d'origine de votre Ruger PC Charger®.
- Nettoyez la surface de montage pour enlever toute saleté ou débris.
- Alignez le nouveau gardemain avec les points de montage.
- Fixez le gardemain en utilisant le bloc de montage et les vis fournis.
- Serrez les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer.

2. Utilisation du Gardemain :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant toute manipulation.
- Utilisez les prises de sangle pour un meilleur contrôle lors du tir.
- Vérifiez régulièrement que le gardemain est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du gardemain, suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le gardemain à la poubelle si cela enfreint les lois locales sur les déchets dangereux.
- Si le gardemain est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client du

fabricant. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit et la nature de votre demande.

Veuillez garder ce guide de sécurité à portée de main pour référence future. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr