

Presse Breech-Lock Challenger - Presse Breech Lock Challenger

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

La presse "O" est par conception la plus robuste et de loin le modèle le plus populaire. L'ouverture plus grande que la moyenne permet un maximum de dégagement pour les mains. Le récupérateur de douilles usées est efficace et vous permet de diriger les douilles usées directement vers la poubelle. Le système de mise en place des amorces Lee Lever Prime est un vrai rêve. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il inclut le système de changement rapide de dies Breech Lock. Changez de dies instantanément d'un simple mouvement du poignet, et vous n'avez jamais besoin de réajuster votre die. Parmi les autres caractéristiques, on trouve une liaison entièrement en acier avec un levier de longueur réglable. La presse comprend un bushing de changement rapide Breech Lock.



Caractéristiques

- Nom: [Presse Breech Lock Challenger](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100053054
- N° fabr.: 90588
- Poids du colis: 2.631kg
- Hauteur d'expédition: 112mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 340mm
- UPC: 734307905880

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA PRESSE BREECH LOCK CHALLENGER](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA PRESSE BREECH LOCK CHALLENGER

Introduction

Merci d'avoir choisi la PRESSE BREECH LOCK CHALLENGER de LEE PRECISION. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre presse. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation. En respectant ces directives de sécurité, vous éviterez les dangers potentiels et assurerez une expérience de rechargement positive.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez les instructions du fabricant avant d'utiliser la presse.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez la presse hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la presse.
- Ne modifiez pas la presse et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.
- Inspectez régulièrement la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage ; ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Rangez la presse dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.
- Soyez prudent lors de la manipulation des amorces et de la poudre ; ce sont des matériaux sensibles.
- Ne dépassiez pas les spécifications de charge recommandées par le fabricant.
- Gardez toujours vos mains éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Ne tentez jamais de forcer un die dans la presse ; s'il ne s'adapte pas, vérifiez les obstructions.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la presse.
- Ne laissez pas la presse sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Choisir un Emplacement Approprié :

- Sélectionnez une surface stable et plane pour l'installation.
- Assurezvous qu'il y a suffisamment d'espace autour de la presse pour l'opération.

2. Assembler la Presse :

- Suivez les instructions d'assemblage fournies dans le manuel.
- Assurezvous que tous les boulons et vis sont bien serrés.

3. Installer le Système de Changement Rapide de Die Breech Lock :

- Insérez le bushing Breech Lock dans la presse.
- Tournez pour sécuriser le die en place.

Utilisation

1. Préparation au Rechargement :

- Placez le récupérateur de douilles usées en position pour collecter les amorces usées.
- Ajustez le levier à la longueur souhaitée pour un fonctionnement confortable.

2. Amorçage :

- Utilisez le système Lee Lever Prime pour un amorçage facile.
- Assurez-vous que les amorces sont correctement en place pour éviter les ratés.

3. Changement de Dies :

- Pour changer de dies, il suffit de tourner le die pour le libérer du bushing Breech Lock.
- Insérez le nouveau die et tournez pour sécuriser.

4. Fonctionnement :

- Placez la douille dans le support de douille.
- Tirez le levier vers le bas pour terminer le processus de rechargement.
- Inspectez la cartouche finie pour sa qualité avant le stockage.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les amorces usées et tout matériau dangereux conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la presse avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre PRESSE BREECH LOCK CHALLENGER. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr