

RAM PRIME Zündeinheit - LEE RAM PRIME

[Wiederladen](#) > [Zündhütchensetzer](#) > [Zubehör für Zündhütchensetzer](#)

Der Lee Ram Prime ermöglicht es deiner Presse, den Primierungsprozess beim Hochziehen durchzuführen, was mehr "Gefühl" und Hebelwirkung bietet. Der Lee Ram Prime passt auf alle Marken von Ein-Station-Pressen, sowohl für große als auch für kleine Zündhütchen. Verwendet universelle Press-Typ-Hülsenhalter.



Eigenschaften

- Name: [LEE RAM PRIME](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100053067
- Herst.-Nr.: 90106
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 30mm
- Versendlänge: 79mm
- UPC: 734307901066

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die RAM PRIME PRIMING UNIT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die RAM PRIME PRIMING UNIT

Einleitung

Danke, dass du dich für die RAM PRIME PRIMING UNIT von Lee Precision entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Einheit verwendest, um Gefahren zu vermeiden und eine sichere Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Einheit vor der Benutzung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Benutze das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt nicht und benutze es nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betrieb der Einheit.
- Stelle sicher, dass die Presse stabil und sicher ist, bevor du mit dem Primierungsprozess beginnst.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität der Einheit.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Befolge immer die Anweisungen zum Laden von Zündhütchen und stelle sicher, dass sie korrekt sitzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige die Lee Ram Prime gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Verwende die universellen PressTypHülsenhalter, die mit deiner Presse kompatibel sind.
- Sichere die Einheit fest, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

2. Nutzung:

- Lege das passende Zündhütchen in den Hülsenhalter ein.
- Stelle die Presse auf die gewünschte Primertiefe ein.
- Betätige die Presse beim Hochziehen, um den Primierungsprozess durchzuführen, und halte einen festen Griff.
- Überprüfe regelmäßig auf Fehlstellungen oder Probleme während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Abfall, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Recycle Komponenten, wo immer möglich, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Betriebsfragen wende dich bitte an den Kontaktpunkt des Herstellers, wie auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der RAM PRIME PRIMING UNIT gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung bei der Handhabung dieses Produkts.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de