

RAM PRIME Unità di innescamento - LEE Ram Prime □ inseritore di primer

[Ricarica](#) > [Innescatori](#) > [Accessori per innescatori](#)

Il Lee Ram Prime consente alla tua pressa di eseguire l'operazione di armamento durante la corsa verso l'alto, offrendo maggiore "sensibilità" e leva. Il Lee Ram Prime si adatta a tutte le marche di presse a stazione singola, sia per inneschi grandi che piccoli. Utilizza portamunizioni universali di tipo press.



Caratteristiche

- Nome: [LEE Ram Prime □ inseritore di primer](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100053067
- N. fab.: 90106
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 30mm
- Lunghezza di spedizione: 79mm
- UPC: 734307901066

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'UNITÀ DI ARMAMENTO RAM PRIME
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'UNITÀ DI ARMAMENTO RAM PRIME

Introduzione

Grazie per aver scelto l'UNITÀ DI ARMAMENTO RAM PRIME di Lee Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare l'unità per evitare rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona l'unità per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Usa il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o detriti.
- Non modificare il prodotto o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione dell'unità.
- Assicurati che la pressa sia stabile e sicura prima di iniziare l'operazione di armamento.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nella macchina.
- Non superare la capacità raccomandata dell'unità.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Segui sempre le istruzioni per il caricamento degli inneschi, assicurandoti che siano inseriti correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Fissa il Lee Ram Prime alla pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizza portamunizioni universali di tipo press compatibili con la tua pressa.
- Fissa l'unità saldamente per evitare qualsiasi movimento durante l'operazione.

2. Uso:

- Posiziona l'innesco della dimensione appropriata nel portamunizioni.
- Regola la pressa per la profondità di armamento desiderata.
- Aziona la pressa durante la corsa verso l'alto per eseguire l'operazione di armamento, assicurandoti di avere una presa ferma.
- Controlla regolarmente eventuali disallineamenti o problemi durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali se contiene materiali pericolosi.
- Ricicla i componenti quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o a problemi operativi, fare riferimento al punto di contatto del produttore come indicato sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con l'UNITÀ DI ARMAMENTO RAM PRIME. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile durante la manipolazione di questo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it