

Schnellkürz-Matrizensatz - 204 RUGER Schnell-Trimdorn

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsestrimmen](#) > [Hülsehalter für Trimmer](#)

Lee Quick Trim Dies, geeignet für die Verwendung mit den Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmers.



Eigenschaften

- Name: [204 RUGER Schnell-Trimdorn](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100053358
- Herst.-Nr.: 90439
- Kaliber: -
- Patrone: 204 Ruger
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 121mm
- UPC: 734307904395

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die LEE PRECISION QUICK TRIM DIES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die LEE PRECISION QUICK TRIM DIES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer LEE PRECISION QUICK TRIM DIES für die Patrone 204 Ruger. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen vulnerablen Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die LEE PRECISION QUICK TRIM DIES nur mit den empfohlenen Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Arbeiten Sie stets mit einem stabilen und sicheren Untergrund.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ordnungsgemäß montiert und stabil ist.
- Befestigen Sie die LEE PRECISION QUICK TRIM DIES gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest sitzen, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Verwendung:

- Setzen Sie die Patrone 204 Ruger in die QUICK TRIM DIES ein.
- Betätigen Sie den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig und stoppen Sie den Betrieb sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder nicht autorisierten Personen gelangt.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und nutzen Sie die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an die angegebenen Kontaktstellen des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Diese Sicherheitsanleitung wurde gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de