

# ARCHANGEL RUGER 10/22® CHARGEUR RAPIDE POUR MAGASINS - RUGER 10/22® Outil de chargement pour chargeur polymère noir

Accessoires > Chargeurs Rapides & Accessoires > Chargeurs-Rapides pour Chargeurs

Ce chargeur de magazine Archangel® est conçu pour charger rapidement les magazines Ruger® 10/22® tout en évitant la fatigue des doigts. Fabriqué en polymère noir haute résistance avec des composants en acier, son design à ressort déprime le suiveur de magazine pour charger facilement des cartouches .22 LR. Le chargeur est compatible avec les magazines Archangel AA922 série 10/22®, les magazines ProMag® (25) Rd et (32) Rd 10/22®, ainsi que la plupart des autres marques de magazines 10/22®. Ce chargeur de magazine n'est pas destiné à être utilisé avec des magazines tambour ou rotatifs 10/22®. Garantie à vie. Fabriqué aux États-Unis. Chargeur de magazine pour les magazines Ruger® 10/22® .22 LR Charge rapidement les magazines pour éviter la fatigue des doigts Design à ressort déprime le suiveur de magazine pour un chargement facile Compatible avec les magazines de la série Archangel AA922, les magazines ProMag® 10/22® et la plupart des autres marques de magazines 10/22® Non destiné à être utilisé avec des magazines tambour ou rotatifs 10/22® Fabriqué en polymère noir haute résistance avec des composants en acier Garantie à vie\* Fabriqué aux États-Unis



## Caractéristiques

- Nom: [RUGER 10/22® Outil de chargement pour chargeur polymère noir](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 100053683
- N° fabr.: AA115
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Capacité: Unlimited
- Modèle: 10/22
- Style: Range Loader
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 708279010842

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le chargeur de magazine Archangel® Ruger 10/22®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le chargeur de magazine Archangel® Ruger 10/22®

## Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur de magazine Archangel® Ruger 10/22®. Ce produit est conçu pour faciliter le chargement rapide des magazines Ruger® 10/22® tout en minimisant la fatigue des doigts. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et des magazines pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laissez pas le chargeur à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Conservez le chargeur dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
- Lisez et respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de munitions.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne chargez pas le chargeur avec des munitions autres que des cartouches .22 LR.
- Évitez de surcharger le chargeur au-delà de sa capacité recommandée.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le chargeur.
- Utilisez le chargeur uniquement avec des magazines compatibles : Archangel AA922, ProMag® 10/22® et autres marques de magazines 10/22®.
- Ne pas utiliser avec des magazines tambour ou rotatifs 10/22®.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation du chargeur :

- Assurez-vous que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Placez le chargeur sur une surface plane et stable.
- Tenez le chargeur fermement et insérez le magazine Ruger® 10/22® dans le chargeur.

### 2. Chargement des munitions :

- Tenez le chargeur avec une main et le magazine avec l'autre.
- Utilisez le design à ressort pour déprimer le suiveur de magazine.
- Insérez les cartouches .22 LR dans le magazine en veillant à respecter la direction de chargement.
- Continuez jusqu'à ce que le magazine soit rempli selon les spécifications.

### 3. Retrait du magazine :

- Une fois le magazine chargé, retirez-le délicatement du chargeur.
- Vérifiez que le magazine est correctement chargé avant de l'utiliser.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le chargeur dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en polymère et en acier.
- Si le chargeur est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination sécurisée.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Utilisez le chargeur de manière responsable et en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)