

ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCKS - RUGER 10/22 NOMAD CONVERSION STOCK W/ 25RD MAG

The Archangel© AAM1022 Nomad folding stock fully transforms y Ruger© 10/22© into a modern military style folding design. Easily installed on y Ruger© 10/22©. This robust modular style stock weighs only 3.4 pounds and is loaded with features. The folding buttstock with rubber recoil pad folds/stows from 36.75" to 28.625" overall length with the standard 18.50" barrel. Includes aluminum reinforced full length Picatinny top rail, a lower hand guard accessory rail, sights that are adjustable for windage and elevation with two apertures, an extended magazine release, plus an extended and enhanced bolt release. Constructed of legendary high strength, carbon fiber and glass reinforced black polymer. This stock can be fired when folded. Lifetime Warranty. Made in USA. Fits Ruger© 10/22© Light weight modular style folding conversion stock Extended magazine release Extended and enhanced bolt release Aluminum flash hider (fits standard OEM barrels) Aluminum hand stop with integrated front left and right sling mount Constructed of legendary high strength, carbon fiber and glass reinforced black polymer Folding buttstock with recoil pad stows from 36.75" to 28.625" Includes front and rear sights - adjustable for winds and elevation with two (2) apertures Three (3) embedded steel quick detach hardpoints Aluminum reinforced full length Picatinny top rail Dummy suppressor (fits 18.50" standard barrels) Two (2) storage compartments Hand guard accessory rail Overall Length: 29.50" Weight: 3 pounds Includes the Archangel© AA922 .22 LR (10) Rd magazine (AA922 01) Lifetime Warranty* Made in USA



Attributes

- Name: RUGER 10/22 NOMAD CONVERSION STOCK W/ 25RD MAG
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053716
- Mfr. No.: AAM1022
- Color: -
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Weight: 3 lbs
- Delivery weight: 3.012kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 940mm
- UPC: 708279010200

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCK](#)
- [English: Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stock de Conversion ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Pieghevole Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks Pro Mag Ruger 10/22® Nomad Conversion Stock W/ 25RD Mag](#)
- [Suomi: ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCKS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD KONVERTERINGSSTOCKAR](#)

Sicherheitshinweise für den ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCKS! Dieser Klappschaft verwandelt deine Ruger 10/22 in ein modernes, militärisches Design. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte den Schaft und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Magazine und Zubehörteile, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Klappschaft sicher und korrekt an deiner Ruger 10/22 montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Feuere niemals das Gewehr ab, während der Schaft in der zusammengeklappten Position ist, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.
- Trage immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Gebrauchs.
- Halte den Schaft während des Gebrauchs von anderen Personen und Tieren fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes

- Entferne den bestehenden Schaft von deiner Ruger 10/22.
- Befestige den ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCK gemäß der beigelegten Anleitung.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung des Schaftes

- Klappe die Schulterstütze in die gewünschte Position (36,75" oder 28,625").
- Überprüfe vor dem Schießen, dass die Schulterstütze sicher eingerastet ist.
- Lade das Magazin mit der empfohlenen Munition und setze es in den Schaft ein.
- Stelle sicher, dass die Visierungen korrekt eingestellt sind, bevor du mit dem Schießen beginnst.

3. Wartung und Pflege

- Reinige den Schaft regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe alle Teile auf Abnutzung und ersetze beschädigte Teile umgehend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCK, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte: Diese Sicherheitshinweise sind nicht vollständig und es liegt in deiner Verantwortung, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten, die für die Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör in deinem Land oder deiner Region gelten.

Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and proper use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is stored securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backstop when firing.
- Regularly check your firearm and accessories for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the conversion stock is compatible with your Ruger 10/22® before installation.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for ammunition and accessories.
- Use only highquality, reliable magazines and ammunition to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify the conversion stock or any other part of the firearm without proper knowledge and expertise.
- Always perform a function check of the firearm after installation of the conversion stock.
- Keep hands and fingers clear of the action when operating the firearm.
- Be cautious of the folding stock feature; ensure it is securely locked in place before firing.
- If the firearm malfunctions, do not attempt to clear it while pointing the firearm at yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the Ruger 10/22® is unloaded and the magazine is removed.
2. **Remove the Original Stock:** Use appropriate tools to detach the original stock from the firearm.
3. **Attach the Nomad Conversion Stock:**
 - Align the conversion stock with the receiver.
 - Securely fasten the stock using the screws provided in the package.
4. **Check Stability:** Ensure that the stock is firmly attached and does not move.
5. **Install Accessories:** Attach any accessories such as the Picatinny rail, sights, and hand guard as per the manufacturer's instructions.
6. **Function Check:** After installation, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly.

Usage

- To fold the stock, ensure the firearm is unloaded.
- Pull the folding mechanism and securely stow the stock.
- To deploy the stock, pull it back into position until it clicks into place.
- Always confirm that the stock is locked before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le Stock de Conversion ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD

Introduction

Merci d'avoir choisi le stock de conversion ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD. Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du stock et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tire pas avec le stock plié, sauf indication contraire.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour ton Ruger 10/22.
- Assuretoi que le chargeur est correctement installé avant d'utiliser le produit.
- Ne modifie pas le stock ou ses composants, car cela pourrait nuire à la sécurité.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que la carabine est déchargée et que l'arme est en toute sécurité.
2. **Retrait de l'ancien stock** : Suis les instructions du fabricant pour retirer le stock d'origine de la carabine Ruger 10/22.
3. **Installation du stock Nomad** :
 - Aligne le stock avec le récepteur de la carabine.
 - Fixe le stock en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
4. **Vérification** : Assuretoi que le stock est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- **Dépliage** : Pour déplier le stock, tire doucement sur le mécanisme de pliage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position ouverte.
- **Repliage** : Pour replier le stock, appuie sur le mécanisme de déverrouillage et plie le stock jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.
- **Visée** : Utilise les organes de visée réglables pour ajuster la visée selon tes besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assuretoi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès des autorités locales ou des organismes de sécurité des consommateurs.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec ton stock de conversion ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Pieghevole Archangel Ruger 10/22® Nomad Conversion Stocks Pro Mag Ruger 10/22® Nomad Conversion Stock W/ 25RD Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Pieghevole Archangel Ruger 10/22® Nomad. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il Ruger 10/22, offrendo un design moderno e funzionalità avanzate. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il calcio e il tuo Ruger 10/22 lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calcio se presenta danni visibili o se non si adatta correttamente al tuo fucile.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non piegare il calcio mentre il fucile è carico.
- Assicurati che il caricatore sia rimosso prima di effettuare qualsiasi regolazione sul calcio.
- Verifica che il calcio sia correttamente bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il calcio Archangel.
- Se il calcio è piegato, assicurati che il fucile sia stabile e sicuro prima di sparare.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio originale dal Ruger 10/22 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio Archangel sul ricevitore del fucile.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il calcio sia stabile e sicuro prima di procedere.

2. Regolazione del Calcio:

- Per piegare il calcio, spingi il pulsante di rilascio e piega il calcio verso il basso.
- Per ripristinare la posizione, solleva il calcio fino a sentire un clic che indica che è bloccato in posizione.
- Regola le mire anteriori e posteriori secondo le tue preferenze per ottenere la massima precisione.

3. Utilizzo del Calcio:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di utilizzare il calcio.
- Utilizza il calcio piegato per situazioni di stoccaggio o trasporto.
- Quando si utilizza il calcio in posizione estesa, verifica la stabilità e il bloccaggio prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti del calcio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Calcio Pieghevole Archangel Ruger 10/22® Nomad. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCKS TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCKS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ellei toisin mainita.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja säilyttämiseen.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ja lisävarusteet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoon.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että kaikki ympärillä olevat henkilöt ovat tietoisia ampuma-alueesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen aloittamista.
- Asenna perä siten, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja oikein paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki säätimet ja kiskot toimivat oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote vain, kun olet varma, että se on oikein asennettu.
- Tarkista, että kaikki turvalaitteet ovat toiminnassa.
- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä ammuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Tuotteeseen liittyvissä turvallisuus ja käyttöongelmissa ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD CONVERSION STOCKS tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD KONVERTERINGSSTOCKAR

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD KONVERTERINGSSTOCKAR. Denna produkt är designad för att ge en modern och funktionell lösning för din Ruger 10/22. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att produkten är ordentligt installerad innan du använder den.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du hanterar produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar produkten.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med produkten.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är säkert att avfira vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av konverteringsstocken:

- Ta bort den befintliga stocken från din Ruger 10/22.
- Fäst den nya ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD KONVERTERINGSSTOCKEN på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av konverteringsstocken:

- Justera kolven till önskad längd och säkerställ att den är låst på plats.
- Använd de justerbara riktmedlen för att ställa in sikte enligt dina preferenser.
- Kontrollera att magasinutsättningen fungerar korrekt innan du börjar skjuta.

3. Underhåll av produkten:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka dess funktion.
- Inspektera produkten för tecken på slitage, och byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn så mycket av produktens material som möjligt, inklusive plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av ARCHANGEL RUGER 10/22® NOMAD KONVERTERINGSSTOCKAR. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.