

Bouton de libération du chargeur AR .308 M5 allongé - M5 bouton de libération du chargeur allongé pour AR-308 noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Le bouton de déverrouillage de chargeur prolongé est un remplacement direct pour le bouton de déverrouillage standard du récepteur inférieur. Ce bouton allongé est plus long, ce qui permet qu'il dépasse la distance appropriée lorsqu'il est utilisé avec notre récepteur inférieur M5. Fabriqué en aluminium.



Caractéristiques

- Nom: [M5 bouton de libération du chargeur allongé pour AR-308 noir](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 100054409
- N° fabr.: APRH101268C
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 840014611416

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Déverrouillage de Chargeur Prolongé AR .308 M5](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Déverrouillage de Chargeur Prolongé AR .308 M5

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de déverrouillage de chargeur prolongé AR .308 M5 d'Aero Precision. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton de déverrouillage de chargeur avec le récepteur inférieur M5 compatible.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Ne forcez pas le bouton lors de son utilisation pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne modifiez pas le produit d'aucune manière, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le bouton de déverrouillage standard du récepteur inférieur.
- Insérez le bouton de déverrouillage de chargeur prolongé dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Pour déverrouiller le chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage.
- Vérifiez que le chargeur se libère sans résistance excessive.
- Si vous rencontrez des difficultés, arrêtez l'utilisation et vérifiez l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou à un service client approprié.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du bouton de déverrouillage de chargeur prolongé AR .308 M5. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr