

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055449
- Mfr. No.: MAG1076-ODG
- Color: O.D. Green
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130741

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [English: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK Consumer Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Crosse Magpul PC Carbine® Backpacker](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [Polski: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock entschieden hast. Dieser Stock wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Portabilität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Stocks und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.
- Halte den Stock und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock nur mit kompatiblen Modellen der Ruger PC Carbine®.
- Achte darauf, dass der Stock korrekt montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Verwende nur die empfohlenen Zubehörteile und Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Stock in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Materialschäden zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Stock und die Waffe frei von Schmutz und Verunreinigungen sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Stocks:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Stock, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montiere den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Achte darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.

2. Nutzung des Stocks:

- Halte die Waffe immer in einem sicheren und kontrollierten Bereich.
- Verwende den rutschfesten Gummischulterstütze für zusätzlichen Komfort während des Schießens.
- Achte darauf, dass du die Waffe mit dem richtigen Kaliber (9mm oder .40 S&W) verwendest.
- Nutze die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage verantwortungsbewusst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock nicht im Hausmüll. Informiere dich über spezielle Sammelstellen für Kunststoffabfälle oder wende dich an den örtlichen Entsorgungsdienst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu Sicherheit und Gebrauch des RUGER PC® Carbine Backpacker Stocks wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Consumer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always handle firearms and firearm accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the Backpacker Stock and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Backpacker Stock for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Backpacker Stock with Ruger PC Carbines that are chambered in 9mm and .40 S&W.
- Ensure that the stock is properly secured before use to prevent accidental detachment.
- Be cautious when adjusting the lengthofpull using the 3/8inch insert. Ensure the insert is securely in place.
- Avoid using the stock with any modifications or accessories that are not approved by the manufacturer.
- Always check that the firearm is unloaded before installing or removing the Backpacker Stock.
- Use the nonslip rubber butt pad to ensure a secure shoulder fit during shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Backpacker Stock:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove any existing stock according to the manufacturer's instructions.
- Align the Backpacker Stock with the receiver of the Ruger PC Carbine.
- Secure the stock in place using the appropriate mounting hardware.
- Confirm that the stock is locked in position and does not move.

2. Usage of the Backpacker Stock:

- Adjust the lengthofpull as needed by inserting or removing the 3/8inch insert.
- Store magazines in the designated storage locations within the grip and cheek riser.
- Utilize the MLOK attachment slots for adding accessories as needed.
- Ensure that the firearm is properly maintained and cleaned after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Backpacker Stock in accordance with local regulations for plastic waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental use by unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine

Introducción

Gracias por elegir la Culata Backpacker de Magpul para su Ruger PC Carbine. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de tiro cómoda y portátil. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información sobre las medidas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como directrices para la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de familiarizarte con las características y el funcionamiento de tu Ruger PC Carbine y la Culata Backpacker antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores de edad que puedan estar cerca del arma o del equipo.
- **Almacenamiento Seguro:** Almacena el arma y la culata en un lugar seguro y fuera del alcance de personas no autorizadas.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona regularmente la culata y el arma para detectar signos de desgaste o daño.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que cualquier accesorio adicional que instales sea compatible y seguro para su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Cargadores:** Almacena los cargadores en el compartimento de almacenamiento designado y asegúrate de que estén vacíos antes de manipular el arma.
- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada antes de usar el arma. Realiza ajustes con cuidado.
- **Evitar el Uso de Fuerza:** No uses fuerza excesiva al instalar o quitar la culata. Si encuentras resistencia, revisa la instalación.
- **Uso de Ópticas:** Si usas elevadores de mejilla intercambiables para ópticas montadas, asegúrate de que estén correctamente asegurados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación de la Culata Backpacker

1. **Desmontaje del Guardamanos:** Si tu modelo de Ruger PC Carbine tiene un chasis o guardamanos tubular, reemplaza el Montaje de Guardamanos Modular con un Bloque de Desmontaje estándar.
2. **Colocación de la Culata:** Alinea la culata con el receptor del arma y asegúrate de que encaje correctamente.
3. **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté firmemente asegurada en su lugar. Realiza cualquier ajuste necesario para un ajuste cómodo.
4. **Verificación de Seguridad:** Antes de usar el arma, verifica que la culata esté correctamente instalada y que no haya piezas sueltas.

Uso de la Culata Backpacker

- **Transporte:** Utiliza la interfaz de bloqueo para asegurar las dos mitades del arma durante el transporte.
- **Accesorios:** Aprovecha las ranuras de sujeción MLOK para agregar accesorios adicionales según sea necesario.
- **Ajuste del Elevador de Mejilla:** Si es necesario, ajusta el elevador de mejilla para un mejor alineamiento con la óptica.
- **Tiro:** Asegúrate de que el pad de goma antideslizante esté en su lugar para mayor comodidad al disparar.

Instrucciones de Disposición

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de desecharla de manera responsable. Verifica las regulaciones locales sobre el desecho de productos de polímero.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los materiales de la culata de acuerdo con las normativas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar cualquier problema, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es esencial para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour la Crosse Magpul PC Carbine® Backpacker

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul PC Carbine® Backpacker. Ce produit est conçu pour améliorer la portabilité de votre Ruger PC Carbine tout en assurant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions fournies avec ce produit avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte responsable.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas la crosse ou les accessoires de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pas utiliser la crosse dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive) qui pourraient affecter la performance.
- Ne pas transporter l'arme dans un véhicule sans l'avoir préalablement sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire.
- Alignez la crosse Magpul sur le châssis de l'arme.
- Fixez la crosse à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.

2. Utilisation de la Crosse:

- Pour le transport, verrouillez les deux moitiés de l'arme en suivant les instructions d'utilisation.
- Utilisez les emplacements de fixation MLOK pour ajouter des accessoires selon vos besoins.
- Rangez les chargeurs dans les compartiments prévus à cet effet.

3. Ajustement de la Longueur de Tir:

- Si nécessaire, ajoutez l'insert en caoutchouc de 3/8 pouces pour ajuster la longueur de tir.
- Assurez-vous que le pad de crosse est bien en place pour un confort optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements d'armement.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les procédures de retour spécifiques du fabricant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné par le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de la crosse Magpul PC Carbine® Backpacker. Suivez ces instructions et directives pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable. Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la portabilità e la funzionalità del tuo Ruger PC Carbine. È importante seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo documento per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti non idonei.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock con armi compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Backpacker Stock.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori approvati e raccomandati da Magpul per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Backpacker Stock:

- Rimuovi il stock originale dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock sull'arma, allineando correttamente le parti.
- Fissa il stock al telaio dell'arma utilizzando i perni e le viti forniti. Assicurati che sia ben saldo.

3. Verifica:

- Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
- Effettua un test di funzionamento dell'arma per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

4. Uso:

- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza il compartimento di stoccaggio per riporre il caricatore in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali e nazionali relative ai rifiuti di prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclo dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questo documento è stato redatto per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del Magpul PC® Carbine Backpacker Stock. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS

MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Magpul PC Backpacker Stock do Ruger PC Carbine. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj broń w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny sprzętu przed każdym użyciem.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy strzelasz.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Magpul PC Backpacker Stock jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone i nie ma luzów.
- Zwracaj uwagę na oznaki zużycia lub uszkodzenia; w razie potrzeby wymień uszkodzone części.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Ruger PC Carbine jest w trybie zabezpieczonym i niezaładowany.
- Zdejmij oryginalną kolbę, jeśli jest zainstalowana.
- Zamontuj Magpul PC Backpacker Stock, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użycie

- Po zamontowaniu kolby, upewnij się, że jest stabilna i gotowa do użytku.
- Przechowuj akcesoria w dostępnych schowkach, aby zwiększyć mobilność.
- Używaj slotów MLOK do montażu dodatkowych akcesoriów, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Zawsze usuwaj baterie i inne akcesoria w sposób odpowiedzialny.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z Magpul PC Backpacker Stock dla Ruger PC Carbine. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är utformad för att ge optimal portabilitet och funktionalitet för din Ruger PC Carbine. För att säkerställa säker användning och för att undvika skador, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar Backpacker Stock.
- Använd alltid skyddsglasögon vid användning av vapnet.
- Se till att alla fästen och komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för att hantera vapnet säkert.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Ta bort den befintliga kolven från Ruger PC Carbine.
- Montera den nya Magpul Backpacker Stock genom att följa instruktionerna i produktens manual.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av förvaringsutrymmen:

- Använd det vattenavvisande greppet för att förvara små föremål.
- Förvara ett pistolmagasin i kindstödet höjning, se till att det är ordentligt på plats.

3. Justering av längd på dragningen:

- För att justera längden på dragningen, lägg till en 3/8tums insats om det behövs.
- Kontrollera att gummibakplattan är korrekt installerad för att säkerställa skjutkomfort.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa att produkten kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Håll alltid produktens manual tillgänglig för framtida referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Úvod

Gratulujeme k zakoupení RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální přenosnost a funkčnost. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte pokynům výrobce.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném stavu a je správně zajištěna.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Zabraňte přístupu dětí a zranitelných osob k produktu.
- Při používání produktu se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném a povoleném místě pro střelbu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně namontována a zda je Backpacker Stock v dobrém stavu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci a používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny součásti správně upevněny.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi, včetně nošení ochranných brýlí a sluchátek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.

2. Instalace Backpacker Stock:

- Odstraňte stávající pažbu z Ruger PC Carbine.
- Podle pokynů výrobce připevněte Magpul Backpacker Stock na zbraň.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

3. Používání Backpacker Stock:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Backpacker Stock správně namontován.
- Ujistěte se, že máte k dispozici dostatek místa pro bezpečné a pohodlné střelby.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Backpacker Stock na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte a udržujte produkt podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako polymer by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod a bezpečnostní pokyny splňují požadavky na bezpečnost podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK.