

# MCR Hintere Visierbaugruppe - MCR Hinteres Visier-Baugruppe

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

Für die Verwendung an MCR® Gewehren und oberen Empfängerbaugruppen, windage- und höhenverstellbar, montiert auf MIL STD 1913 Pic Rail an MCR Feed- und Top Cover-Baugruppen, Basis aus 6065 T6 Aluminium-Billet gefräst, Basis hartbeschichtet anodisiert gemäß MIL A 8625F, Typ III, Klasse 2.  
Hergestellt in den USA.



## Eigenschaften

- Name: [MCR Hinteres Visier-Baugruppe](#)
- Hersteller: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100075011
- Herst.-Nr.: 15091
- Art: Assembly
- Farbe: Black
- Modell: MCR
- Waffentyp: Fightlite Industries
- Versandgewicht: 0.043kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 121mm
- UPC: 859714006989

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MCR Rear Sight Assembly
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die MCR Rear Sight Assembly

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MCR Rear Sight Assembly von Fightlite Industries entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für MCR® Gewehre und obere Empfängerbaugruppen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die MCR Rear Sight Assembly ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wasser oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie beispielsweise Schutzbrillen, wenn Sie das Gewehr benutzen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie Anpassungen am Visier vornehmen.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie stets in einer sicheren Umgebung sein, die für den Schussbetrieb geeignet ist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Entfernen Sie das Gewehr von der Schussbereitschaft und stellen Sie sicher, dass es entladen ist.
- Montieren Sie die MCR Rear Sight Assembly auf der MIL STD 1913 Pic Rail des Gewehrs.
- Stellen Sie die Windage und Höhenverstellung gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass das Visier stabil ist.

### 2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Gewehr vertraut sind, bevor Sie es verwenden.
- Nutzen Sie das Visier nur in einer sicheren Umgebung.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur MCR Rear Sight Assembly wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie die benötigte Unterstützung und Informationen über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen.

## **Abschluss**

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung der MCR Rear Sight Assembly zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)