

MCR FIRING PIN - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FIRING PIN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Percuteurs](#)

Conçu pour être utilisé avec l'ensemble de culasse MCR® - essentiel pour votre équipement.



Caractéristiques

- Nom: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FIRING PIN](#)
- Fabricant: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100075027
- N° fabr.: 15071
- Modèle: MCR
- Type d'arme: Fightlite Industries
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 854118002919

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MCR FIRING PIN de Fightlite Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MCR FIRING PIN de Fightlite Industries

Introduction

Le MCR FIRING PIN est conçu pour être utilisé avec l'ensemble de culasse MCR®. Ce produit est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de votre équipement. Il est important de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du MCR FIRING PIN pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le MCR FIRING PIN avec des équipements non compatibles.
- Évite de manipuler le produit dans un environnement humide ou sale.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton équipement.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le MCR FIRING PIN.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Avant d'installer le MCR FIRING PIN, assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
2. **Vérification:** Inspecte le MCR FIRING PIN pour toute anomalie ou dommage.
3. **Installation:**
 - Retire l'ancien firing pin si nécessaire.
 - Insère le MCR FIRING PIN dans l'ensemble de culasse MCR® en suivant les instructions du fabricant.
4. **Test:** Effectue un test de fonctionnement dans un environnement sûr avant une utilisation complète.

Utilisation

- Utilise le MCR FIRING PIN uniquement dans des conditions appropriées.
- Suis toutes les recommandations de sécurité lors de l'utilisation de ton arme.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le MCR FIRING PIN avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Contacte un centre de recyclage spécialisé pour te débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du MCR FIRING PIN, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou un distributeur autorisé. Assure-toi de toujours avoir accès à un point de contact en cas de besoin.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le MCR FIRING PIN de manière efficace et sécurisée. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement d'armement. Si tu as des doutes, n'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr