

MCR EJECTOR SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EJECTOR SPRING

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti espulsore](#) > [Molle espulsore](#)

Da utilizzare con l'assemblaggio del bullone MCR®.



Caratteristiche

- Nome: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EJECTOR SPRING](#)
- Produttore: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100075031
- N. fab.: 15059
- Modello: MCR
- Tipo di arma: Fightlite Industries
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 54mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 854118002261

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCR EJECTOR SPRING FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCR EJECTOR SPRING FIGHTLITE INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCR EJECTOR SPRING di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con l'assemblaggio del bullone MCR®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il MCR EJECTOR SPRING solo con l'assemblaggio del bullone MCR®.
- Evitare il contatto con parti in movimento durante l'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni del bullone MCR®.

2. Installazione:

- Rimuovere il bullone MCR® esistente, se presente.
- Inserire il MCR EJECTOR SPRING nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che la molla sia posizionata correttamente e non ci siano ostacoli.

3. Verifica:

- Controllare che il bullone MCR® funzioni correttamente dopo l'installazione della molla.
- Eseguire un test di funzionamento per assicurarsi che non ci siano problemi.

4. Uso:

- Utilizzare il prodotto seguendo le indicazioni specifiche del manuale del bullone MCR®.
- Non forzare il bullone durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore attraverso i canali ufficiali.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del MCR EJECTOR SPRING. La sicurezza è la priorità principale e la conformità alle linee guida di sicurezza garantisce un'esperienza positiva con il prodotto.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch