

A4SS TACTICAL WEAPON CARRIER-COYOTE BROWN

Access Your Rifle Easily

The Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier is a must-have accessory for those looking to access their internally-stored firearm from a pack loaded down with essentials. The Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier provides pack owners with rigid, supported side walls that keep a firearm scabbard open, even when the internal contents of a bag are pressing down on it, enabling users to grab their guns quickly. Available in coyote brown and military green colors Weight: 3.8 pounds Dimensions: 36 inches x 12 inches The Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier also includes a GSTC butt cover that enables users to enclose a firearm measuring up to 60 inches in length.



Attributes

- Name: A4SS TACTICAL WEAPON CARRIER-COYOTE BROWN
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100080023
- Mfr. No.: A4SSMC
- Color: Coyote Brown
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 318mm
- Shipping length: 927mm
- UPC: 812028013135

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier](#)
- [English: Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portador de Arma Táctica Eberlestock A4SS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Transport d'Armes avec le Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Eberlestock A4SS Taktiska Vapenbärare](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nosiče zbraní Eberlestock A4SS](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen den sicheren und schnellen Zugriff auf Ihre im Rucksack verstauten Feuerwaffen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die Lagerung von Feuerwaffen, die den Herstellerangaben entsprechen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass alle Feuerwaffen vor der Lagerung entladen sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher im Carrier verstaut ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Überladen Sie den Carrier nicht mit zusätzlichen Gegenständen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Carrier nicht in feuchten oder extremen Umgebungen, die die Materialien beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Carrier auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

2. Lagerung der Feuerwaffe:

- Entladen Sie die Waffe vollständig.
- Öffnen Sie den Carrier und legen Sie die Waffe vorsichtig hinein.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher im GSTCDeckel verstaut ist.

3. Tragen des Carriers:

- Überprüfen Sie die Riemen auf Risse oder Abnutzungen.
- Stellen Sie den Tragegurt auf Ihre Körpergröße ein, um eine bequeme Passform zu gewährleisten.
- Tragen Sie den Carrier immer mit beiden Händen, um die Balance zu halten.

4. Nach der Nutzung:

- Entleeren Sie den Carrier von der Waffe und reinigen Sie ihn bei Bedarf.
- Lagern Sie den Carrier an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie diese entsprechend.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Feuerwaffen und der verantwortungsvolle Umgang mit ihnen von größter Bedeutung sind. Folgen Sie diesen Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Umgebung geschützt sind.

Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully to familiarize yourself with the safety precautions and instructions for installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier has been designed to meet safety standards for nonfood products. Ensure safe use by following the instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. If a recall occurs, instructions will be provided to remedy the situation at no cost.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements equivalent to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, such as children. Always supervise children when the product is in use.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware that updates on unsafe products are communicated through the Safety Gate system. Regularly check for any alerts related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Safety:** Always ensure that the firearm is unloaded before placing it in the carrier.
- **Secure Storage:** When not in use, store the carrier in a safe location away from children and unauthorized users.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of the carrier. Ensure that the total weight of the firearm and accessories does not exceed the carrier's capacity.
- **Inspection:** Regularly inspect the carrier for any signs of wear or damage. Replace it immediately if any issues are found.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the carrier to extreme temperatures or moisture, as this may affect its integrity and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking the Carrier:** Carefully remove the Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier from its packaging. Check for any visible damage.
2. **Fitting the Firearm:**
 - Open the carrier and ensure the internal scabbard is clear.
 - Insert the firearm into the scabbard, ensuring it is positioned securely.
 - Use the GSTC butt cover to enclose the firearm, ensuring it is properly secured.
3. **Adjusting the Carrier:**
 - Adjust the straps of the carrier to fit securely on your back or side.
 - Ensure that the carrier does not obstruct your movement or visibility.
4. **Loading Essentials:** Load your essential items into the carrier without exceeding the weight limit. Ensure that the firearm remains accessible.
5. **Usage:**
 - When accessing your firearm, ensure you are in a safe environment.
 - Always point the firearm in a safe direction and keep your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- **Disposal of Carrier:** When the Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier has reached the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations. Do not dispose of the carrier in regular household waste.
- **Recycling:** If possible, recycle components of the carrier to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website.

Note: This guide is intended to ensure safe and effective use of your Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier. By following these instructions, you can help prevent accidents and ensure a positive experience with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portador de Arma Táctica Eberlestock A4SS

Introducción

Gracias por elegir el Portador de Arma Táctica Eberlestock A4SS. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un acceso rápido y seguro a tu arma de fuego. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas sobre el uso seguro, la instalación, y la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el portador de arma.
- Mantén el portador fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Evita el uso del portador si notas alguna anomalía o daño evidente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el transporte y almacenamiento de armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el portador de arma únicamente para su propósito previsto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el portador.
- Verifica que la funda de tu arma esté correctamente asegurada en el portador.
- No sobrecargues el portador con otros objetos que puedan interferir con el acceso rápido a tu arma.
- Siempre utiliza el portador en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Portador:

- Coloca el portador en una superficie plana.
- Asegúrate de que todas las correas y hebillas estén en su lugar y ajustadas correctamente.

2. Colocación del Arma:

- Abre la funda del portador.
- Coloca el arma de fuego en la funda, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Cierra la funda asegurándote de que esté completamente sellada.

3. Uso del Portador:

- Lleva el portador en la posición deseada (frontal o lateral).
- Para acceder rápidamente a tu arma, asegúrate de que no haya objetos bloqueando el acceso a la funda.
- Practica la extracción del arma en un entorno seguro para familiarizarte con el proceso.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el portador de arma ya no sea útil o esté dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de este tipo.
- Si es posible, recicla los materiales del portador, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de Eberlestock. Recuerda que es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier pregunta sobre la seguridad del producto.

Recuerda que el uso seguro de tu Portador de Arma Táctica Eberlestock A4SS depende de seguir estas instrucciones y pautas. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas de seguridad en línea.

Guide de Sécurité pour le Transport d'Armes avec le Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier

Introduction

Le Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier est conçu pour faciliter le transport sécurisé de votre arme à feu. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le transport d'armes à feu, conformément aux lois locales et nationales.
- Vérifiez régulièrement l'état du carrier pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le carrier, car cela pourrait compromettre sa structure et sa fonctionnalité.
- Gardez le carrier hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Évitez d'exposer le carrier à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous rangez votre arme à feu dans le carrier, assurez-vous qu'elle est déchargée.
- Utilisez toujours le carrier dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne tentez pas de retirer l'arme du carrier pendant que vous êtes en mouvement.
- Familiarisez-vous avec le mécanisme d'ouverture et de fermeture du carrier avant de l'utiliser sur le terrain.
- En cas de défaillance du produit, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Carrier :

- Ouvrez le carrier en suivant les instructions fournies.
- Vérifiez que les parois latérales rigides sont correctement positionnées et sécurisées.
- Insérez l'arme à feu dans le carrier, en vous assurant qu'elle est bien fixée et stable.

2. Utilisation du Carrier :

- Portez le carrier de manière à ce qu'il soit facilement accessible.
- Lorsque vous avez besoin d'accéder à votre arme, assurez-vous que la zone est sécurisée et que vous n'êtes pas en danger.
- Retirez l'arme avec précaution et vérifiez qu'elle est déchargée avant de l'utiliser.

Instructions d'Élimination

- En cas de défaillance ou de dommage irréparable, éliminez le carrier conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le carrier avec les déchets ménagers. Recherchez des installations de recyclage appropriées pour les matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Eberlestock A4SS Tactical Weapon

Carrier, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Eberlestock A4SS Tactical Weapon Carrier. Veuillez toujours rester vigilant et respecter les lois en vigueur concernant le transport d'armes à feu.

Säkerhetsinstruktioner för Eberlestock A4SS Taktiska Vapenbärare

Introduktion

Tack för att du valt Eberlestock A4SS Taktiska Vapenbärare. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv transport av ditt skjutvapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är avsedd för ditt specifika skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapen är avstängt och ur funktion innan du placerar det i väskan.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller direkt solljus under längre perioder.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsremmar och fästen som medföljer produkten för att förhindra att vapnet glider ut.
- Kontrollera att alla fack och fickor är stängda innan du transporterar produkten.
- Undvik att överbelasta produkten med mer vikt än vad som rekommenderas.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande transport av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

- Förberedelse av produkten:**
 - Kontrollera att alla delar är intakta och att det inte finns några synliga skador.
- Placering av skjutvapen:**
 - Öppna väskan och placera vapnet i det avsedda facket med mynning mot botten.
 - Använd GSTCbutttäckningen för att säkra vapnet.
- Förslutning av väskan:**
 - Stäng alla fack och se till att de är ordentligt stängda.
- Transport:**
 - Använd axelremmen för att bära väskan bekvämt.
 - Kontrollera regelbundet att väskan är i gott skick under transport.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt kan kassera produkten.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Eberlestocks officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Eberlestock A4SS Taktiska Vapenbärare.

Návod k bezpečnému používání nosiče zbraní Eberlestock A4SS

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání nosiče zbraní Eberlestock A4SS. Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání nosiče zbraní vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení zbraní.
- Zkontrolujte výrobek na jakékoli viditelné poškození před použitím. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek a jeho součásti, abyste zajistili, že je v dobrém stavu.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před vložením zbraně do nosiče se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zbraň by měla být vždy zabezpečena a chráněna před neúmyslným výstřelem.
- Při nošení nosiče zbraní buďte obezřetní a věnujte pozornost svému okolí.
- Nenechávejte nosič zbraní bez dozoru na veřejných místech.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní standardy a doporučení výrobce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Otevřete nosič zbraní a zkontrolujte, zda jsou boční stěny pevně na svém místě.
- Ujistěte se, že všechny popruhy a úchyty jsou v dobrém stavu.

2. Vložení zbraně:

- Opatrně vložte zbraň do nosiče tak, aby byla chráněna bočními stěnami.
- Ujistěte se, že zbraň je správně umístěna a nemůže se pohybovat.

3. Uzavření nosiče:

- Po vložení zbraně uzavřete nosič a zkontrolujte, že je bezpečně uzavřen.
- Ujistěte se, že je kryt pažby GSTC správně nasazen.

4. Při nošení:

- Nosič zbraní noste na stabilním místě, které vám umožní snadný přístup k zbraní.
- Zkontrolujte, že popruhy jsou správně nastaveny a nosič je pohodlný.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci nosiče zbraní postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který nezpůsobí žádné nebezpečí pro ostatní.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení zbraní a používání takových výrobků.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání nosiče zbraní Eberlestock A4SS.