

GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES - TYRANT CNC

GLOCK 43X/48 EXTENDED MAG RELEASE BLACK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Un Déclencheur de Chargeur Étendu Conçu pour le Glock G43X et G48

Les dernières nouveautés de la gamme Glock incluent le Glock G43X et le G48, qui présentent une construction de chargeur améliorée et décalée pour contenir plus de cartouches dans une poignée mince que jamais auparavant. Cependant, même avec cette capacité accrue, il est toujours essentiel de retirer vos chargeurs vides ou défectueux de l'arme lorsque c'est nécessaire, et c'est là qu'intervient le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs. Chaque Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour le Glock G43X/G48 est usiné dans de l'aluminium de qualité aéronautique et est conçu pour s'harmoniser facilement avec les contours et l'ergonomie de la plateforme Glock. Le design amélioré offre toute la fiabilité du déclencheur d'origine, avec quelques ajouts conçus pour vous donner un avantage lors d'un combat. Le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs présente des bords surélevés et chanfreinés qui permettent d'activer le déclencheur de manière positive lors d'un affrontement. Pour améliorer encore l'engagement du déclencheur, la surface de l'unité présente un motif en chevron qui ajoute de la texture pour un engagement définitif. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC GLOCK 43X/48 EXTENDED MAG RELEASE BLACK](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 100301242
- N° fabr.: TD-43X-48E-BLK
- Finition: Noir
- Main: Ambidextre
- Modèle: 43X,48
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien du Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Déclencheur de Chargeur Étendu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Déclencheur de Chargeur Étendu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne manipule jamais le produit avec une arme chargée.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour protéger tes yeux des débris.
- Ne force pas le déclencheur si tu rencontres une résistance lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Utilise un outil approprié pour retirer l'ancien déclencheur de chargeur.
3. **Installation du nouveau déclencheur:**
 - Aligne le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs avec le support de l'arme.
 - Appuie fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
 - Vérifie que le déclencheur est correctement installé en testant son fonctionnement sans cartouche.
4. **Finalisation:** Assure-toi que tout est sécurisé avant de remettre l'arme en service.

Utilisation

- Pour activer le déclencheur, utilise une pression ferme et contrôlée.
- Évite de tirer sur le déclencheur de manière imprévisible ou brusque.
- En cas de dysfonctionnement, retire immédiatement le chargeur et inspecte le déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, consulte un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main pour faciliter la communication.

Conclusion

L'utilisation sécurisée du Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48 dépend de ta vigilance et de ton respect des instructions fournies. En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et agis toujours de manière responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch