

LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 LR BLUE 12+1RD - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Unterhebelrepetierer](#)

Das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr ist eine leichte und kompakte Version unseres Henry Lever Action Gewehrs. Es ist ideal für junge Schützen oder für Erwachsene, die ein kompaktes Gewehr im Feld wünschen. Die Gesamtlänge beträgt 33" und die Abzugsweite 13". Es wiegt nur 4,5 lbs. Es verfügt über unseren echten amerikanischen Nussbaum-Schaft, die berühmte sanfte Action und einen geriffelten Empfänger für die Montage eines Zielfernrohrs.



Eigenschaften

- Name: [HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD](#)
- Hersteller: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100402561
- Herst.-Nr.: H001Y
- Gesamtlänge: 33"
- Gewicht: 4.5 lbs
- Hintere Visierung: Adjustable
- Kaliber: 22 Long Rifle
- Kapazität: 12+1-Round
- Lauflänge: 16.125"
- Magazin Type: Fixed
- Magazine dabei: Tubular Magazine
- Modell: Lever Action
- Mündung: Non-Threaded
- Oberfläche: Blue
- Schaftmaterial: Wood
- System Type: Lever Action
- Vordere Visierung: Fixed
- Waffentyp: Henry Repeating Arms
- Versandgewicht: 2.903kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 165mm
- Versandlänge: 1,016mm
- UPC: 619835003003

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr

Einführung

Danke, dass du dich für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr entschieden hast. Dieses leichte und kompakte Gewehr ist für junge Schützen und Erwachsene gedacht, die ein handliches Feuerwaffe für den Einsatz im Freien suchen. Um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Gewehr immer so, als wäre es geladen.
- Halte das Gewehr jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Gewehr ungeladen und an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für dieses Gewehr: .22 Long Rifle.
- Trage immer geeigneten Gehör und Augenschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist.
- Konsumiere kein Alkohol oder Drogen, bevor du das Gewehr handhabst oder währenddessen.
- Überprüfe regelmäßig das Gewehr auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, bevor du es benutzt.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Lege deinen Finger nicht auf den Abzug, bis du auf dein Ziel ziilst und bereit bist zu schießen.
- Vermeide es, das Gewehr bei nassen oder feuchten Bedingungen zu verwenden, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen, insbesondere nach dem Schießen, da der Lauf und der Mechanismus heiß werden können.
- Versuche niemals, das Gewehr in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Bring jungen Schützen die Bedeutung von Waffensicherheit und verantwortungsvollem Umgang bei.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr ungeladen ist, bevor du es anfasst.
- Mache dich mit den Komponenten des Gewehrs vertraut, einschließlich des Sicherheitsmechanismus, des Magazins und der Visierungen.

2. Laden des Gewehrs

- Öffne den Mechanismus und stelle sicher, dass die Kammer leer ist.
- Setze das Röhrenmagazin mit .22 Long Rifle Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Schließe den Mechanismus sicher.

3. Zielen und Schießen

- Nutze die verstellbare Hintervisierung und die feste Vordervisierung, um genau auf dein Ziel zu zielen.

- Wenn du bereit bist zu schießen, deaktiviere den Sicherheitsmechanismus.
- Drücke den Abzug sanft, um das Gewehr abzufeuern.

4. Entladen des Gewehrs

- Halte das Gewehr nach dem Schießen in eine sichere Richtung.
- Öffne den Mechanismus, um verbleibende Patronen auszuwerfen und sicherzustellen, dass die Kammer leer ist.

5. Reinigung und Wartung

- Reinige das Gewehr regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Bewahre das Gewehr an einem trockenen Ort auf, idealerweise in einem Schutzhülle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle beim Entsorgen des Gewehrs sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, und befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich Sicherheit oder Nutzung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Waffeninstruktor. Achte darauf, die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften in deiner Umgebung zu beachten.

Danke, dass du Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit deinem Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr priorisierst.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at