

# **LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 LR BLUE 12+1RD - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD**

[Home](#)

Le fusil Henry Lever Action Youth Model .22 est une version légère et compacte de notre fusil Henry Lever Action. Il est idéal pour les jeunes tireurs ou pour les adultes qui souhaitent un fusil compact sur le terrain. Sa longueur totale est de 33" et la longueur de la crosse est de 13". Il ne pèse que 4,5 lbs. Il est doté de notre véritable crosse en noyer américain, d'une action célèbre pour sa douceur et d'un récepteur rainuré pour le montage de lunette.



## **Caractéristiques**

- Nom: [HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD](#)
- Fabricant: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Référence: 100402561
- N° fabr.: H001Y
- Barrel Length: 16.125"
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 12+1-Round
- Diamètre de Bouche: Non-Threaded
- Finition: Blue
- Front Sight: Fixed
- Longueur: 33"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Modèle: Lever Action
- Poids: 4.5 lbs
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Type d'arme: Henry Repeating Arms
- Type de Mécanisme: Lévier Sous-Garde
- Poids du colis: 2.903kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 1,016mm
- UPC: 619835000000

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.a

# **Table des matières**

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Fusil Henry Lever Action Youth Model .22](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Fusil Henry Lever Action Youth Model .22

## Introduction

Merci d'avoir choisi le fusil Henry Lever Action Youth Model .22. Ce fusil léger et compact est conçu pour les jeunes tireurs et les adultes qui recherchent une arme à feu facile à manipuler pour une utilisation sur le terrain. Pour garantir une utilisation sûre et responsable de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours le fusil comme s'il était chargé.
- Garde le fusil pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Range le fusil déchargé et dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Utilise uniquement les munitions recommandées pour ce fusil : .22 Long Rifle.
- Porte toujours une protection auditive et oculaire appropriée lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que ta zone de tir est sûre et dégagée.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant la manipulation du fusil.
- Inspecte régulièrement le fusil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le mécanisme de sécurité est engagé jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Ne place pas ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas en train de viser ta cible et que tu es prêt à tirer.
- Évite d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Fais attention aux surfaces chaudes, surtout après le tir, car le canon et l'action peuvent devenir chauds.
- Ne tente jamais de modifier ou d'altérer le fusil de quelque manière que ce soit.
- Enseigne aux jeunes tireurs l'importance de la sécurité des armes à feu et d'une manipulation responsable.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation à l'Utilisation

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de le manipuler.
- Familiarisetoi avec les composants du fusil, y compris la sécurité, le chargeur et les organes de visée.

### 2. Chargement du Fusil

- Ouvre l'action et assuretoi que la chambre est vide.
- Insère le chargeur tubulaire avec des cartouches .22 Long Rifle, en suivant les instructions du fabricant.
- Ferme l'action de manière sécurisée.

### 3. Visée et Tir

- Utilise la hausse réglable et le guidon fixe pour viser avec précision ta cible.
- Lorsque tu es prêt à tirer, désengage le mécanisme de sécurité.
- Appuie doucement sur la gâchette pour tirer le fusil.

#### **4. Déchargement du Fusil**

- Après le tir, garde le fusil pointé dans une direction sûre.
- Ouvre l'action pour éjecter les cartouches restantes et assuretoi que la chambre est vide.

#### **5. Nettoyage et Entretien**

- Nettoie régulièrement le fusil en utilisant des produits de nettoyage appropriés.
- Range le fusil dans un endroit sec, idéalement dans un étui de protection.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Élimine toute munition inutilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- Lors de l'élimination du fusil, assuretoi qu'il est rendu inutilisable et suis les lois locales concernant l'élimination des armes à feu.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation, merci de contacter le fabricant ou un instructeur d'armes à feu qualifié. Réfèretoi toujours aux dernières directives de sécurité et réglementations dans ta région.

Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité tout en profitant de ton fusil Henry Lever Action Youth Model .22.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)