

Gâchettes K-HOLE pour 1911 - Détente 1911 K-HOLE argentée

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Fusion, Pro-Series, Déclencheur de match, K-HOLE (squelettisé), Longueur longue, finition argentée, Déclencheur en aluminium réglable léger pour le pistolet 1911. Le support de déclencheur est également réglable pour obtenir un bon ajustement dans votre cadre. Livré avec un pad de déclenchement avant strié et une vis de réglage. Un certain ajustement peut être nécessaire. Fonctionne avec la plupart des tailles, marques et modèles de pistolets 1911 et clones.



Caractéristiques

- Nom: [Détente 1911 K-HOLE argentée](#)
- Fabricant: [FUSION FIREARMS](#)
- Référence: 100801024
- N° fabr.: 1911-TRG-49-3
- Finition: Argent
- Modèle: Government, Commander, Officers
- Style: Réglable, Skelette
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.034kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 203mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Déclencheurs 1911 KHOLE par Fusion Firearms](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les Déclencheurs 1911 KHOLE par Fusion Firearms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur 1911 KHOLE de Fusion Firearms. Ce manuel fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre pistolet 1911 avant d'installer le déclencheur.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Rangez votre arme à feu et votre déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) lorsque vous manipulez des armes à feu, y compris une protection pour les yeux et les oreilles.
- Inspectez régulièrement votre déclencheur et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le Déclencheur 1911 KHOLE est conçu pour être utilisé uniquement avec des pistolets 1911. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Un certain ajustement peut être nécessaire lors de l'installation. Si vous n'êtes pas sûr de l'ajustement, demandez de l'aide à un professionnel.
- Évitez d'utiliser le déclencheur avec des modifications ou des altérations qui ne sont pas approuvées par le fabricant.
- Ne dépassiez pas les spécifications du fabricant concernant le poids de la détente.
- Gardez vos doigts éloignés du déclencheur jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du test du déclencheur.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil d'ajustement.

2. Retirer le déclencheur existant :

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre pistolet 1911.
- Retirez soigneusement le déclencheur existant du cadre.

3. Installer le Déclencheur 1911 KHOLE :

- Insérez le nouveau déclencheur dans la fente de déclenchement du cadre.
- Ajustez le bras du déclencheur pour garantir un bon ajustement dans votre cadre.
- Fixez le déclencheur en place à l'aide de la vis de réglage fournie.

4. Ajuster le déclencheur :

- Utilisez la vis de réglage pour modifier le poids de la détente selon vos souhaits.
- Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité.

5. Réassembler l'arme à feu :

- Suivez les instructions du fabricant pour réassembler votre pistolet 1911.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement fixées et que l'arme fonctionne en douceur.

Lignes directrices d'utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres chaque fois que vous utilisez votre arme à feu.
- Familiarisezvous avec la sensation et la réponse du déclencheur avant de vous engager dans le tir réel.

Instructions d'élimination

- Disposez de toutes les anciennes pièces et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tous les éléments éliminés sont tenus hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Déclencheur 1911 KHOME, veuillez consulter les coordonnées fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau Déclencheur 1911 KHOME. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr