

SMITH & WESSON M&P15-22 Sélecteur de sûreté ambidextre réversible - M&P 15-22 Sélecteur de sûreté ambidextre réversible 90°/60°

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Le meilleur vient de devenir encore meilleur ! Des inventeurs du tout premier sélecteur de sécurité ambidextre, modulaire et breveté pour la plateforme AR-15, Battle Arms Development élève les standards de fiabilité et de compatibilité tout en abaissant le prix avec la nouvelle génération BAD-ASS-PRO ! Ce sélecteur de sécurité semi-automatique de qualité professionnelle, sans fioritures, est la mise à niveau parfaite pour ton Smith & Wesson® M&P®15-22. Il est livré avec un centre de sécurité à levée réversible avec des options de 0°-90° et 0°-60° à levée courte. Les leviers de sécurité standard et courts sont entièrement interchangeables et modulaires pour s'adapter aux tireurs gauchers ou droitiers. Fini les vis cassées ! Ne te contente pas de leviers qui bougent ! Plus de têtes de vis abîmées ! Le nouveau design en queue d'aronde en attente de brevet et le mécanisme de verrouillage interne rendent impossible la rupture de la tête de vis car il n'y a pas de tête de vis ! Ne te contente pas de détentives à ressort qui ne donnent jamais à ton levier de sécurité cette assurance de verrouillage positif et ne t'inquiète pas de perdre les petites pièces. Le nouveau mécanisme de verrouillage BAD-ASS-PRO est robuste, fiable et quelque chose sur lequel tu peux compter ta vie ! La nouvelle vis de réglage de 5/64" est également conçue pour résister à l'abrasion.



Caractéristiques

- Nom: [M&P 15-22 Sélecteur de sûreté ambidextre réversible 90°/60°](#)
- Fabricant: [BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.](#)
- Référence: 100801026
- N° fabr.: BAD-ASS-PRO-152
- Modèle: M&P 15-22
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.017kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810033780257

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522 de Battle Arms Development Inc. Ce produit a été conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre arme. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le sélecteur de sécurité.
- Ne laissez pas l'arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non qualifiées sont à proximité.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité ou tout autre composant de l'arme.
- Conservez l'arme et ses accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le sélecteur de sécurité avec le modèle M&P 1522 de Smith & Wesson.
- Ne forcez pas le sélecteur de sécurité lors de son utilisation ; un fonctionnement en douceur est essentiel.
- Vérifiez que le sélecteur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser le sélecteur dans des conditions humides ou sales qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position de sécurité lorsque l'arme n'est pas utilisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur de Sécurité :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez l'ancien sélecteur de sécurité si nécessaire.
- Insérez le nouveau sélecteur de sécurité dans le logement prévu à cet effet.
- Choisissez l'angle de levée souhaité (0°90° ou 0°60°).
- Fixez le sélecteur en suivant les instructions du fabricant pour assurer un montage correct.

2. Utilisation du Sélecteur de Sécurité :

- Pour passer en mode de sécurité, tournez le sélecteur dans la position correspondante.
- Pour passer en mode de tir, tournez le sélecteur dans l'autre direction.
- Vérifiez toujours que le sélecteur fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Envisagez de retourner le produit au fabricant ou à un point de collecte approprié pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires. Assurezvous de suivre les mises à jour et les alertes de sécurité disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Sélecteur de Sécurité Ambidextre Réversible SMITH & WESSON M&P1522. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr